

コンパクトスプロケットカバー

Parts No.87-0083 対応車種 GPZ900R

この度は、コンパクトスプロケットカバーのお買い上げ、誠に有難うございます。

取り付け作業を行う前にKitに同封されているコーションラベルをお読み下さい。

警告：エンジンが完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷などの恐れがあります。

まずKitの内容を確認して下さい。

- ① カバー本体 × 1個
- ② 大カラー × 1個
- ③ 小カラー × 2個
- ④ M6 L3 5mmボルト × 2本

1; エンジンが、完全に冷えている事を確認して取り付け作業を行って下さい。取り付け作業時に支障となる物は取り外して下さい。

2; スタンダードのスプロケットカバーを取り外し、エンジンケース側のノックピンを取り外して下さい。

注意；ノックピンが固着している場合は、パーナーなどでノックピンを暖めずと取り外し易くなります。

3; ①カバー本体を取り付けます。(右写真参照)
①カバー本体の取り付けボルト穴(2箇所)へ、
④ボルトを①カバー本体にセットし、裏側へ③カラーをセットして下さい。

4; エンジンケースへコンパクトスプロケットカバーを取り付けて下さい。

注意；ボルトの締め過ぎによる本体の破損にご注意下さい。

5; PMC 製クラッチリリースプレートを併用されている場合は、リリースプレート本体の下側取り付けボルトを取り外し、リリースプレート本体、
②カラー、①カバー本体、③カラーの順番で取り付けして下さい。

注意；ボルトの締め過ぎによる本体の破損にご注意下さい。

6; オフセットスプロケットをご使用の場合、①カバー本体のシフトカム付近がドライブチェーンと干渉する場合がございます。①カバー本体の干渉部分をヤスリなどで削り、干渉しないように加工を施して下さい。

以上で取り付け作業は終了です。

ご不明な点がございましたら、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問い合わせください。

