

01 はろもに本体の初期化を行う



ホームボタンを
3秒長押しします。



メンテナンス
をタップ



初期化
をタップ



初期化
をタップ

02 スマホアプリのデバイス管理から対象のはろもにを削除する



①メニューをタップ

②デバイス管理
をタップ



設定したい
はろもにをタップ



削除をタップ



OKをタップ

03 はろもに本体を再登録する



⊕(プラス)をタップ



はろもにを選択

以降の再登録の手順につきましては、
はろもにのスタートガイドP.4を
ご参照ください。

https://hellofamily.kokuyo.co.jp/assets/pdf/start_hellomoni.pdf