



μ -250CRS

写真／眼視システムチャート

6. カメラ回転装置 (TSA-102) [KA23200]
10. 92-72接続リング [KP84111]
13. 50.8スリーブ [KP00113]
14. アイピースアダプター接続環(短) [KP00103]
16. 主焦点補助リング [KP83002]
18. レデューサーCR O.73× [KA82580]
- 30P. CA-35 (TSA-102) [KA23201]
- 30R. CA-35 (SKY90) [KA35201]



32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250]
カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]
33. カメラマウントDX-WR (EOS) [KA01251]
カメラマウントDX-WR (Nikon) [KA01255]
34. デジタル一眼レフカメラ
・35mm一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)
36. TCA-4 (拡大撮影用) [KA00210]
46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
47. 31.7アイピース [KA00520]～[KA00528]
48. 50.8アイピース [KA00530]
49. 天頂プリズム31.7 [KA00541]
60. エクステンダーCR 1.5× [KA82595]
70. 50.8アダプター (μ -250CR) [KP82110]
- 71L. 50.8延長筒L [KP31112]
74. 天頂ミラー50.8 [KA00543]
75. 天頂ミラー31.7AD [KA00111]
86. 冷却CCDカメラ (カメラマウント仕様)



- * No. 10, 13, 14, 16, 46, 70, 71Lは、標準付属品です。
- * No. 34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付かない場合があります。
また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。
- * No. 46を24.5アイピースアダプターに交換すれば、スリーブ径24.5mmアイピースが使用できます。
- * No. 75天頂ミラー用31.7ADは、No. 74天頂ミラー50.8(31.7AD付)に付属しています。