


### ダイニングチェアー

この度は、本製品のお買い上げ頂き  
誠に有り難うございます。  
ご使用の前に、この説明書を最後まで  
お読みのうえ正しい使い方で末永くご使用下さい。




#### 注意事項

- 危険ですので、チェアー以外の用途ではご使用しないで下さい。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。  
変形・変色の恐れがございます。
- 水平な場所にて、ご使用頂くようにお願いします。
- 組立てる前に、床等が傷つかないように布等を商品の下に敷いて下さい。
- 日常のお手入れとして、やわらかい布を使いカラ拭きをして下さい。
- 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤をつけた布を、しっかり絞ったあとで  
汚れを拭いて下さい。

#### 付属部品

保護シール：4枚



- ご使用前に保護シールを脚先に貼り付けてからご使用ください。

商品サイズ	W400×D450×H800(SH420)mm
株式会社B.Bファニシング 大阪府堺市東区丈六171-37 ユニマニシビル2F TEL:072-230-3334	