


ダイニングテーブル 幅121

品番: CODT-121



この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方で末永く
ご使用下さい。

①注意事項

- 危険ですので、テーブル以外の用途にご使用しないで下さい。
- 製品の上に、水気のものや熱を持ったものを直接置かないで下さい。
- 直射日光のある場所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、
商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。
角打ち等にも十分ご注意下さい。
- 水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
- 商品に偏った体重のかけ方をされると横転の危険があります。特に
ご注意下さい。
- 組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立て
て下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、各部分のボルト・ネジを確実に
締め直して下さい。


商品サイズ	幅1210×奥行800×高さ700mm
株式会社B.Bファニシング 大阪府堺市東区丈六171-37 ユニイマニシビル2F TEL:072-230-3334	

組立説明書


部材

※組立前に、以下の部材が揃っているか必ずご確認下さい。


①脚 : 2本




②天板 : 1枚



③上横棒 : 1本



④下横棒 : 1本



上横棒の2箇所に穴が有ります

部品

※組立前に、以下の部品が揃っているか必ずご確認下さい。

Aボルト(長):2本




Bボルト(中):8本




Cボルト(短):4本



D六角レンチ:1本



E保護シール:4枚




1

組立する前に、組立時に床などが傷つかないように、毛布や段ボールなどの上で組立を行うように、
お願い致します。

①脚と③上横棒を、下記のイラストの様に、Bボルト(中)とD六角レンチを使用して
止めて下さい。


※Bボルト(中)は、最後まで締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいて下さい。



2


①で組立てた部品に、下記のイラストの様に、④下横棒をBボルト(中)と
D六角レンチを使用して止めて下さい。

※Bボルト(中)は、最後まで締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいて下さい。



3

②天板の裏に穴が開いています、②で組立てた部品を②天板の裏に、
下記のイラストの様に、Aボルト(長)、Cボルト(短)とD六角レンチを使用して
止めて下さい。



4

③で組立てた商品の脚先に、E保護シールを貼付けて下さい。
その後で、①、②、③で仮止めになっていたAボルト(長)、Bボルト(中)、
Cボルト(短)を、D六角レンチで最後まで締めて下さい。
商品を表に向けて、完成です。

