


# 1900PP/1902PP ファームウェア確認方法


本文章を印刷。メモ帳を起動し、バーコードをスキャンしてください。



①本PDFファイルを印刷します。



②スタート→すべてのプログラム→  
→アクセサリ→メモ帳を選択します。



③メモ帳が起動します。

レビューション表示



④バーコードをスキャンしてください。

メモ帳に、ファームウェアの状態が表示されます。ご購入機種毎の表示結果が記載しますのでファームウェアのバージョンを御確認ください。



USB接続タイプは、  
以下の表示がされます。



Product Name: Xenon 1900 Area-Imaging Scanner  
Boot Revision: : \$ProjectRevision: 1.150 \$  
Software Part Number: **BI000719EAA**  
Software Revision: \$ProjectRevision: 7220  
Serial Number: \* \* \* \* \* \* \*  
Supported IF: Standard  
PCB Assembly ID: 000000  
Engine Firmware Type: N/A Revision: N/A  
Serial Number: N/A Checksum: N/A



Bluetooth接続タイプは  
以下の表示がされます。



Product Name: Xenon Charge & Communication Base  
Boot Revision: : \$ProjectRevision: 1.100 \$  
Software Part Number: **BK000222EAA**  
Software Revision: \$ProjectRevision: 7220  
Serial Number: 11340B1528  
Supported IF: Standard  
PCB Assembly ID: 000000  
Product Name: Xenon 1902 Wireless Area-Imaging Scanner  
Boot Revision: : \$ProjectRevision: 1.100 \$  
Software Part Number: **BJ000210EAA**  
Software Revision: \$ProjectRevision: 7220  
Serial Number: 10200A021D  
Supported IF: Bluetooth  
PCB Assembly ID: 000000  
Engine Firmware Type: N/A Revision: N/A Serial Number:  
N/A Checksum: N/A

Software Part Numberの数値が**719未満**  
が対象のバージョンです。

置き台のSoftware Part Numberの数値が**222未満**、スキヤナのSoftware Part  
Numberの数値が**210未満**が対象バージョン  
です。