

エキスパン三連セット (3本用) B-3W

取扱説明書

この度は「エキスパン三連セット (3本用)」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂けますようお願いいたします。

■お届け内容



お届け内容

3本用エキスパン用フック×2、エキスパンセット×3(2本1組)、チェーン×3、重り×3、アンカーボルト×4

■製品特徴

壁または天井に3連フックを取り付け、エキスパンにセットしたロール紙をフックにかけるだけです。付属のチェーンを上下することで、バック紙を手動で3本昇降できる優れものです。通常、2.7×11mのロール紙を使用しますので、設置時の幅は約3m必要となります。もちろん、3本ともハーフサイズのロール紙を使用するなら約1.5m幅があれば3種類のロールペーパーをセットできます。スタンドを立てる必要が無いので、足場が広く使え、安全です。また、日曜大工仕事で設置できるのも魅力です。

<注意>

ロール紙がまっすぐな状態で、スムーズにチェーンが回ることを確認し、チェーンに負荷がないような状況でご利用ください。

また、常時設置の場合は適時回転させ、ロール紙そのものに「たわみ」が発生しない状態でご使用ください。

※「たわみ」があったり、装着が不十分な場合、チェーンを回しているところ時点で「がくん」とショックが発生します。

その場合は、無理に回さずにロール紙とエキスパンが水平になっているか再度状況を確認し、正しく設置し直してください。

■製品取付け手順

ロールバック紙への取付け方



ロールバック紙の芯内に、①エキスパンを差し込みます。

まわしながら①エキスパンを広げ、芯内に密着させれば、完了です。※同様に反対側も取付けます。

チェーンのつなぎ方




チェーンは滑車に引っ掛けます。



チェーンが真直ぐに張るように重りを通し連結させて下さい。(チェーン絡まり防止)

チェーンの掛け方



チェーンを縦にスライドさせ、連結させる方へはめ込みます。