



この度は TEEDA パラソライトプラスをお買いあげ頂き、まことにありがとうございます。この説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願い致します。

■製品内容

- ①TEEDA パラソライトプラス本体 ②ディフューザー ③中間ディフューザー
④スパイラル蛍光管 ⑤バックグラウンド（工場サービス品）



【ご注意】

ロットによりコンセント差し込み口は片側が幅広の場合がございます。旧型のコンセントには入りませんので、ご注意ください。

■組み立て方

※スパイラル蛍光管を取り付ける時は必ず電源をオフにして下さい。また、蛍光管本体を手で触らないようにして下さい。

1



パラソライトプラス本体を傘のように開き…

2



ソケット部分をロックします

3



スパイラル蛍光管を取り付けます。

4



中間ディフューザーを四隅のゴムにセットします。

5



本体を置いて前面を開き、被写体をセットして撮影してください。

バックグラウンドについて



サービス品のバックグラウンドはマジックテープで装着出来ます。

※当バックグラウンドは本体に装着する事でR状の簡易背景になりますが、別途背景紙等をご用意する事をお奨めいたします。

ワンポイント



カメラ窓（前面ファスナー）よりレンズのみを入れ、微妙な写り込みのコントロールもできます。



別売のライトスタンド（オスダボ仕様）に取り付け、通常のライトボックスとしてもお使いいただけます。

⚠ 使用上の注意

- ・蛍光管の取り扱いにはご注意ください。
- ・本機は蛍光灯専用です。発熱・発火の恐れがありますので白熱灯での使用は避けてください。
- ・ACコードを抜き差しする場合、強く引っ張ったり、曲げないでください。断線の原因となり、接触不良をおこす危険があります。
- ・電源スイッチを入れたままACコードを抜き差ししないでください。突入電流が大きくなり、ショートする場合があります。
- ・本機で標準使用されている蛍光管はダイライトタイプですが厳密な色温度を保証するものではありません。より厳密な色温度を求められる場合には、非連続スペクトル光源対応の色温度計を使用し、フィルター補正、テスト撮影されることをおすすめいたします。
- ・保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。また、保証規定もご一読ください。