



<吸盤の取付方向について>



外れにくい方向（B）を外側に向けるように吸盤を取り付けて下さい。
Bを引っ張っても外れませんが、Aを引っ張ると簡単に取り外せます。

<吸盤の取付方法>



- ①～② 窓の形を確認し、各ハトメに対し表面（車外側）より吸盤を取り付けます。取付の際は、写真②の様に一度吸盤の頭側を指先で握って潰してからハトメに通します。
③ 写真③の様に吸盤の首部分までキレイに通れば出来上がりです。全てのハトメに対して吸盤を取り付けて下さい。

<粘着シートの取付方法> ※リアゲート部分のみ



④～⑤ 窓の形に合わせて吸盤で仮止めして下さい。

⑥～⑦ 1ヶ所ずつ吸盤を外し、吸盤の接着面を確認後、吸盤がはみ出さないように粘着シートを貼って下さい。
リアゲート部分の全ての吸盤に対して同じ作業を行って下さい。

⑧ 粘着シートの上に吸盤を接着すれば完成です。

(※ 別紙参照)

※ 粘着シートの貼り付け方法は、別紙の<吸盤取り付け用粘着シートの貼り付け方法>を参照下さい。

●お手入れ方法●

※汚れを取る場合は基本的に水拭きで汚れを拭き取って下さい。汚れがひどい場合は柔らかい布等に中性洗剤を薄めたものを浸し、軽く拭き取って下さい。
シンナー等の有機溶剤は生地の表面を傷める場合がありますので使用しないで下さい。

●注意事項●

※商品には万全を期しておりますが、万一不良等がございましたらお手数ですが、直ちに販売元へご連絡下さい。
ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品、に関しましては対応しかねますので予めご了承下さい。
※商品改良の為、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承願います。