

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

フロントマップランプ

UHC201R/L

①純正マップランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込み部分にマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。
[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。

②電球の取り外し
固定部分を軽く押しながら、電球を回して取り外します。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

③LEDランプの取り付け
純正電球を取り外した、逆の手順で軽く押さえながら、電球を回して取り付けます。
LED本体の裏側の両面テープを剥がし、固定してください。

④最終チェック
LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。)点灯が確認できましたら、カバーを装着し完成です。

ルーフドームランプ

UHC202

①純正ドームランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込み部分にマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。
[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。

②電球の取り外し
純正の電球は金具に挟み込むように取り付けられています。金具を軽く外方向に広げながら、電球を取り外します。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

③LEDランプの取り付け
本体を逆の手順で取付けし、付属の両面テープを裏面に貼り固定してください。厚い方を中心側、薄い方を外側に貼り付けてください。
[注意]この商品には十極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

④最終チェック
LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。点灯が確認できましたら、カバーを装着し完成です。

カーゴランプ

UHC203

①カーゴランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーを切り込み方向にずらしランプカバーの切り込み部分にマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。
[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。

②電球の取り外し
純正の電球は金具に挟み込むように取り付けられています。金具を軽く外方向に広げながら、電球を取り外します。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

③LEDランプの取り付け
純正電球を取り外した、逆の手順でLEDを取り付けます。
裏面に付属の両面テープを貼り、固定してください。
[注意]この商品には十極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

④最終チェック
LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。点灯が確認できましたら、カバーを装着し完成です。

ナンバーランプ

UHC204

①純正ナンバーランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、ネジを取り外し、ナンバーランプカバー本体を取り外します。


②純正電球とLEDの交換
ソケットを回しながら外し純正電球を取り外します。外した際の逆の手順でソケットにLEDを取り付けます。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

③LEDランプの取り付け
ソケットにLEDを取り付けましたら点灯確認を行ってください。問題なければ、LED本体両端に付属の両面テープを貼り、レンズに取り付けて下さい。


④最終チェック
LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、ナンバーランプカバーを装着し、ネジを取り付けます。もう一方も同様の取り付け方で行ってください。
[注意]この商品には十極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

サイドステップランプ


UHC205




①純正ステップランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込み部分にマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。
[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。



②電球の取り外し
純正の電球は金具に挟み込むように取り付けられています。金具を軽く外方向に広げながら、電球を取り外します。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。



③LEDランプの取り付け
純正電球を取り外した、逆の手順でLEDを取り付けます。
裏面に付属の両面テープを貼り、固定してください。



④最終チェック
LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。点灯が確認できたら、カバーを装着し完成です。

[注意]この商品には十極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

株式会社 ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com

