



## 上段を取り付ける

一番上の支柱穴(2つ)に  
①ハンガーブラケットもしくは、ブラケット(短)  
②ブラケット(長)の順で取り付けます。

## 中段を取り付ける


中段を作りたい高さの支柱穴(2つ)に  
①ブラケット(短)もしくは、ハンガーブラケット  
②ブラケット(長)の順で取り付けます。

## ハンガーバーを取り付ける



ハンガーブラケットの受け部にハンガーバー  
を取り付けます。

## 分解の方法





レイアウトの変更や解体の際はこちらの方法をご参考ください。



必要に応じて脚立  
や踏み台をご用意  
ください。



受け部にしっかりとハンガーバーを入れる。



⚠ 最上段の棚を組み立てる際は、必ずブラケットの棚受けを上向きにして、フラットな棚にしてください。


※最下部との間の取付け穴は、10個以上あけてください。




ハンガーブラケットは、受け部がついている方が下です。

**ポイント** ハンマーでブラケットを叩いているうちに、先に取り付けた他のブラケットがゆるむことがあります。ブラケットを全て取り付け終わったら今一度各ブラケットがしっかり取り付けられているかを確認してください。

## ジョイント金具が外れにくい時




①ジョイント金具が残った支柱の内側に、別の支柱を重ねます。



②①で重ねた支柱の先をゴムハンマーでたたきます。

## ハンマーの使い方のコツ



左のようにハンマーの真ん中を握って叩くと力が伝わりにくいため、右のようにグリップの先端付近を握り、振り落すように叩いてください。安全にご注意ください。

## ボードを取り付ける

各段の上からボードをのせ、四隅を押し込みしっかりととはめこみます。最後に全体の歪みがたつきがないかを確認して完成です。

**リバーシブルボードについて**

ダークブラウン

ナチュラル

ボードはダークブラウンとナチュラルのリバーシブルとなっておりますので、インテリアや好みに合わせてお使いください。

**転倒対策用ネジ穴について**


壁面

ネジ(別売)


⚠ ボードがはまりにくい場合は、四隅を均等に少しずつ押し込んでください。板の中央部を強く叩くと棚板が割れる恐れがあります。

## 使用上禁止事項


物は均等にのせること 変形や転倒の原因になります



寄りかからない・登らない 転倒の危険があり大変危険です




屋外で使わない 本製品は室内用に設計されています。屋外で使わないでください。



## 使用例

棚の高さやボード色、さらにオプションパーツを加えることで、自由自在にお使いになることができます。



ハンガーブラケット付きの棚の位置を変更や、リバーシブルボードを反転し色を変更するなどアレンジ自在!

**オプションパーツ(別売り)について**  
(製品をさらに便利にお使いいただけるオプションパーツもございます)

**追加ボードセット**  
棚板を増やして収納力アップ!

**追加ボードセット(3連結用)**  
デスクとしても使える!

※「3連結用」オプションには、ラックが2セット必要となります。