



ワンタッチで突っ張るだけ!

ワンタッチ式突っ張りポールハンガー

WJ-120 取扱説明書

保存用

ワンタッチ式突っ張りポールハンガーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。組み立ての前に「注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。事故防止など安全のために、注意事項は必ずお守りください。お読みになられたあとは、必ず大切に保管してください。

注意事項

- 危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守りください。
- 取り付け面がしっかりしている所でご使用ください。(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合はサンのある位置へ取り付けるか、市販のあて板などで補強して取り付けてください)。
 - 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
 - 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
 - 必ず水平・垂直に取り付けてください。必ず取り付け範囲内で、ご使用ください。
 - 取り付け後、数日から再度点検してください。ねじの締め付けや圧着力を確認し、弱いときは圧着力を強くしてください。
 - 子供が寄りかかってたり、製品で遊ばないように十分注意してください。**
 - 各バーツは天井から10cm以上離して設置してください。
 - 定期的に安全点検(掘れ、ボルトのゆるみなど)をしてください。
 - ワンタッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
 - 取り付け取り外しの際に天井・床・壁への傷などに対しては責任を負いかねます。天井・床の強度などについてはお客様にてご確認ください。

- 耐荷重はフローリングに設置した際のものです。フローリング上にカーペットを敷いた上に商品を設置する際はカーペットのズレなどによりボルトが転倒する可能性がありますので、カーペットの上などには取り付けないでください。
- 取り外しの際は、掛かっている物を全て降ろし、必ず上部パイプを手で持ちながら、ワンタッチボタンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンだけ押すと、上部パイプが急に落ちてきて危険です。

① 部品一覧



飛び出し防止金具について



部品明細にない左記イメージのような飛び出し防止金具がごくまれに外れていることがあります。この金具はポールセットの底面についていたものですが、運送途中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出てしまふことを防止するためのストッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等がなければ、組立時・使用時には必要な部品となりますので、外れていた場合は廃棄くださいますようお願いいたします。

② 組み立て方法

組み立ての前に

以下のものをお客様でご準備ください。
(1)段ボールや毛布などの敷きもの
(2)軍手(部材や床のキズ防止のため)


1 ポールに部品を入れる

(注) ①～③、④～⑦の番号順にポールに部品を取り付けてください!




2 ポールを立てる

①右上の「③ポールの立て方」を参考に2本のポールをしっかりと立ててください。




◆円形ホルダー
U字を上に向けて組み立ててください。最終的に位置が決まつたら、ボルトをしっかりと締めてください。



3 水平ポールを取り付ける

① ポール1とポール2を適当な間隔をあけて立てます。(図1参照)

② 2本のポールの円形ホルダーの高さと向きを合わせて図2のように円形ホルダーを固定します。




③ 水平ポールを差し込み、取り付け具合を確認したうえで、ボルトをしっかりと締めてください。

ゴムリングの通し方



右図のように、ゴムリングをパイプ外側に通してください。


ハンガー掛け降ろし棒使用方法



右図のように、水平ポール上段にハンガーを掛けたり降ろしたりする際は、付属のハンガーハンギング棒を使うと便利です。

③ ポールの立て方 (左下の「1.ポールに部品を入れる」の後に行います。)

a. ポールを立てる前の注意事項




b. ポールを立てる(垂直に立ててください)

1. 設置前に必ず天井・床の強度を確認ください。天井の強度が弱い際にはサンなどのある位置に取り付けるか、市販のあて板をご利用ください。取り付け・取り外し時の天井・床への損傷については責任を負いかねます。
2. ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます(250センチ高さ時最大約2cm)。商品の不良ではありません。
3. 上部パイプを下げる際は、必ず掛けているものすべて降ろしてから、下げてください。掛けたままパイプを下げるは危険です。


ポール設置手順

- 設置場所にて、片手で下部パイプを、もう片方の手で上部パイプをしっかりと持ちます。床と垂直になるように立ててください。
- ワンタッチボタンを押し、上下パイプを引き離すように引つ張り上げながら固定します。最大限上部に引つ張り上げてしっかりと固定してください。(突っ張り目安は、下図「突っ張りの強度目安」を参照)
- 更にバネの伸び分が縮むまでゆっくり伸ばしてください。横方向に握ってしっかりと固定されていることを確認してください。



突っ張りの強度目安

(1) 上部固定盤が軽く天井につく程度に押し上げ、えんびつで下図のように線をつけます。



(2) 上部パイプを押し上げて線を15～25mm程度上げてください。押し上げがゆるいと転倒の危険がありますので、しっかりと押し上げてください。



製品仕様

モデル名	WJ-120	材質	ステンレスパイプ、ゴム、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、PVC(木目調タイプのみ)
サイズ	幅100cm～170cm	高さ	170～280cm 奥行10cm
重量	約4.7kg		
耐荷重	水平ポール100cm時: 1本当約50kg(合計100kg) 水平ポール170cm時: 1本当約30kg(合計60kg)		
製造国	韓国		

*耐荷重は均等荷重時のものです。

お手入れ方法 汚れた時は、薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤分が残らないようきれいに拭き取ってください。

保証書

型番	WJ-120
お客様の名前	フリガナ
住所	〒
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	6ヶ月
販売店名	(お問い合わせ用) 販売店印のない場合は、お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等を添付ください。どちらもない場合は保証の対象外となります。

■保証規定

次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

- お買い上げ後の移動、落下等による故障
- 取扱説明書の注意事項を守らなかった原因による故障
- 火災・灾害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天変地異などによる故障
- その他、製品自体の欠陥ではない外部要因による故障

■お問い合わせ先

商品に関する問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

■輸入・販売元

株式会社ドリームウェア

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-11-6

☎ 0120-133-888

受付時間: 平日10:00～18:00(土日・祝日除く)

<https://www.dreamware.jp/>