



靴やブーツを立体的に整理する ワンタッチ突っ張りシューズラック

WJ-320 取扱説明書

保存用


ワンタッチ突っ張りシューズラックをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 組み立ての前に「注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 事故防止など安全のために、注意事項は必ずお守りください。
- お読みになられたあとは、必ず大切に保管してください。

注意事項


危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守りください。

- 取り付け面がしっかりしている所でご使用ください（ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合はサンのある位置へ取り付けるか、市販のあて板などで補強して取り付けてください）。
- 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
- 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
- 必ず水平・垂直に取り付けてください。必ず取り付け範囲内でご使用ください。
- 取り付け後、数日してから再度点検してください。ねじの締め付けや圧着力を確認し、弱いときは圧着力を強くしてください。
- 子供が寄りかかったり、製品で遊ばないように十分注意してください。
- 各パーツは天井から10cm以上離して設置してください。（図1参照）
- 定期的に安全点検（揺れ、ボルトのゆるみなど）をしてください。
- ワンタッチ固定装置は上部パイプがすれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
- 取り付け・取り外しの際についた天井・床・壁への傷などに対しては責任を負いかねます。天井・床の強度などについてはお客様にてご確認ください。
- 耐荷重はフローリングに設置した際のもので、フローリング上にカーペットを敷いた上に商品を設置する際はカーペットのスレなどによりボールが転倒する可能性がありますので、カーペットの上などには取り付けないでください。
- 取り外しの際は、トレイにのせている物を全て降ろし、必ず上部パイプを手で持ちながら、ワンタッチボタンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンだけ押すと、上部パイプが急に落ちてきて危険です。



部品一覧


①ボールセット（1セット）




②連結ボール（1本）



③シューズトレイ上部パイプ用（5個）



④シューズトレイ下部パイプ用（3個）



⑤上部固定盤（1個）



⑥下部固定盤（1個）



⑦ブーックリップ（2個）



⑧ゴムリング（8個）



⑨安全ボルト（1個）



⑩固定ピン（1個）

※固定ピンは①ボールセットに取り付けてあります。



飛び出し防止金具について



飛び出し防止金具

部品明細にない左記イメージのような飛び出し防止金具がごくまれに外れていることがあります。この金具はボールセットの底面についていたものですが、運送途中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出してしまうことを防止するためのストッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等がなければ、組立時・使用時には必要ない部品となりますので、外れていた場合は廃棄くださいますようお願いいたします。

① 幼児がいらっしゃるご家庭での注意事項

パイプやトレイなどで幼児がケガなどをしないよう十分にご注意の上、組立・設置を行ってください。思わぬ事故につながる場合もございます。

組み立ての前に 下記のものをお客様でご準備ください。

- ① 段ボールや毛布などの敷くもの（部材や床のキズ防止のため）
- ② 手軍


組み立て方法

1 ボールに部品を入れる


① 組み立ての際は、人や物など周囲に注意し広い場所で行ってください。

① 連結ボールを上部パイプに差し込んでください。

② 上部パイプには⑩～①、下部パイプには①～⑦の番号順にそれぞれボールに部品を取り付けてください。




組み立てポイント




上部パイプの準備

上部パイプを約50センチほど出してから部品を差し込むと組み立てやすくなります。



ゴムリングのはめ方

上図のように、ゴムリングをパイプ外側に通してください。




トレイの調節

トレイは360度回転します。また、ゴムリングの位置を調節することで好みの高さでお使いいただけます。

2 ボールを立てる前の注意事項

- 設置前に必ず天井・床の強度を確認ください。天井の強度が弱い際にはサンなどのある位置に取り付けるか、市販のあて板をご利用ください。取り付け・取り外し時の天井・床への損傷については責任を負いかねます。
- ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます（280センチ高さ時最大約2cm）。商品の不良ではありません。
- 上部パイプを下げる際は、必ず掛けてあるものすべて降ろしてから、下げてください。掛けのままパイプを下げると危険です。



ボールを設置する前に、ワンタッチ固定装置についている固定ピンを抜き取ります。※固定ピンはなくさないように注意してください。

上部パイプを手で持ち、ワンタッチボタンを押すと上部パイプが伸縮自在になり、ワンタッチボタンから指を離すと上部パイプが固定されます。