


手洗シンク

取扱説明書

保証書付

1 槽式シンク

ALF-600



- 安全上のご注意
- 使いかた
- お手入れ方法
- 各部の名前
- 組立図
- 仕様一覧
- 故障かな?と思ったら



202406

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 死亡や重傷を負う恐れがある内容です	注意 傷害や物的損害が発生する恐れがある内容です
■ お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています	
ⓐ してはいけないこと	ⓑ 実行しなければならないこと

下記の項目を怠ると傷害事故、器物破損の恐れがあります。

警告 ① 移動・輸送について
<ul style="list-style-type: none"> ⓐ 都度積載状況を確認し、製品本体や部品等が転倒、落下しない様に必要な安全策を実施してください。 ⓑ 部品やネジ等が緩んだり外れたりしていないことを確認してください。 ⓒ 周囲の安全（人や器物等が無いことの確認や必要な保護、防護）を確保してください。 ⓓ 持ち上げたり降ろしたりする際にはフレームの脚を持ってください。破損の恐れがあります。強い衝撃を与えない様にゆっくりと作業してください。
注意 ② 設置・気象条件等による傷害事故・器物破損防止
<ul style="list-style-type: none"> ⓐ 製品に寄りかかったり、登ったり、衝撃を与えないでください。転倒してケガをする恐れ、または故障の原因になります。 ⓑ 傾斜地や不陸をなるべく避け、水平で平らな場所に設置してください。 ⓒ 危険が予想される場所（火気等）の近くには設置しないでください。また火気に近づけないでください。 ⓓ 台風等気象条件が悪い場合には気象条件に合わせた防護策を施してください。 ⓔ 寒冷地仕様製品ではありません。凍結の恐れのある地域に設置する場合は、現地に必要に応じた凍結防止策を施してください。 ⓕ 太陽熱により製品の金属部分が高温になる場合があります。素肌の接触にはご注意ください。
注意 ③ 漏水による器物破損防止
<ul style="list-style-type: none"> ⓐ 給排水工事は、専門業者に依頼してください。
注意 ④ その他傷害事故・器物破損防止
<ul style="list-style-type: none"> ⓐ 生活排水は、設置した地域の法令に従い、適切な工事を行ってください。 ⓑ シンクの槽に物を落としたり、衝撃を与えないでください。破損して水漏れする恐れがあります。 ⓒ 砂、モルタルなどを洗い流さないでください。排水管が詰まり、排水不良の原因となります。また、洗い流したモルタルがシンクの槽に残ると固まってしまい、ケガをする恐れがあります。 ⓓ 製品を踏み台代わりにしたり、座ったりしないでください。お子さまが遊ばない様にご注意ください。 ⓔ 使用状況により、サビ・キズ・退色・劣化等が発生する場合があります。ご了承ください。 ⓕ 約70℃以上の熱湯を流さないでください。シンクの槽や洗浄ホース等が変形が生じる恐れがあります。 ⓖ 塩素系漂白剤・アルカリ性洗剤・強酸性洗剤はシンクを傷める原因となります。酵素系漂白剤をご使用ください。 ⓗ 安全のため、使用前後にガタつきが無い、ネジ類（ネジ、ボルト）の緩みが無いことを確認し、緩んでいる場合は増し締めを行ってください。

使いかた

○ご使用方法

- ・給排水設備工事をした後にご使用ください。
- ・施工後に給排水接続部の水漏れがないことを必ず確認してください。
- ・排水がスムーズに行われているか確認してください。
- ・砂や土が多く付着した物を洗う場合は、バケツ等の容器で一旦洗い流してからご使用ください。目皿や排水ホースが詰まる恐れがあります。
- ・目皿にゴミ等が詰まった場合は、ゴミ等を取り除いてください。

お手入れ方法

- ・快適にご使用いただくために、定期的に清掃してください。
- ・清掃する際には、研磨剤を使用しないでください。またベンジン、シンナー等は使用しないでください。洗剤にて洗浄後、洗剤が残らない様に水洗いしてください。
- ・樹脂部に小さな異物（黒点）や小さな傷がある場合はありますが、機能や強度に問題はありません。
- ・排水ホースを外す際は溜まっていた汚水で設置面が汚れる恐れがあります。必ずシートやバケツ等で汚水を受けてください。
- ・水栓接続部、排水ホース接続部に水漏れがないか点検してください。
- ・水栓接続部、排水ホース接続部に緩みがないか点検してください。
- ・長期間使用しない場合は時々水を流してください。水あか等で水栓のハンドルが回りにくくなる恐れがあります。無理に回そうとすると負荷がかかり、水漏れの原因になる恐れがあります。

--- 保証書 ---

商品名称：1 槽式シンク
品 番：ALF-600

お買上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

ご 住 所 _____

ご 氏 名 _____

販売店名及び住所・連絡先



<http://www.asahi-house.com/contact/>




保証内容は下記のとおりとさせていただきます


保証期間：弊社の商品の保証期間は、商品お買上げ日（お引渡し日）より1年間です。 ※但し、ネジ類、付属品は6ヶ月間
保証内容：取扱説明書など注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、この保証書を添えて販売店または弊社に連絡ください。
保証の免責事項 (保証期間内でも次のような場合は対応いたしかねますのでご了承ください) ●使用上の誤り及び、誤った修理や改造による故障及び損傷 ●取扱説明書などに記載されている使用条件、環境の範囲を超えた使用による故障及び損傷 ●他社商品との特殊な組み合わせで使用による故障及び不具合 ●取付場所の移動、移送、落下などによる故障及び損傷 ●火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害による故障及び損傷 ●電気製品における異常高圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）及び送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合 ●製品の凍結による故障及び損傷 ●ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合 ●ゴミかみや水あか固着による不具合 ●経年劣化による変色または使用に伴う摩耗、さび、微生物（カビや細菌など）の発生や汚れなどにより生じる外観上の不具合 ●本保証書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合 ●本保証書のご提示が無い場合 ●日本国内以外でのご使用による故障及び損傷

○ 部品交換について
取り外された部品、商品は旭ハウス工業株式会社の所有となります。
※保証期間経過後についてご不明な場合は、上記の弊社 URL へお問合せください。

各部の名前



組立図



仕様一覧

※下記は標準装備です。また廃番等で予告なく仕様変更されることがあります。

仕様	サイズ (幅 × 奥行 × 高さ) (mm)	重量 (kg)
	610(シンク槽)×590×1,050	18

番号	品名	数量	材質
①	LF-600 シンク脚	2	ガルバリウム鋼板
②	LF-600 パネル	2	ガルバリウム鋼板
③	LF-600 パネル (穴あり)	1	ガルバリウム鋼板
④	LFPE600 槽	1	PP : ポリプロピレン
⑤	目皿セット	1	ABS : 樹脂 他
⑥	1 槽シンク用排水ホース	1	PVC : 塩化ビニル樹脂 他
⑦	自在水栓	1	SS : ステンレス 他
⑧	取付ビスセット	1	SS : ステンレス

故障かな?と思ったら

現象	想定される原因	対処方法
水栓のハンドルを回しても水が流れない	断水している	断水が解除されるまでお待ちください。
	洗浄水が凍っている	完全に溶けるのを待ちください。
グラつく	取付ビスの緩み	ビスを締め直してください。
漏水する (給水栓接続部)	自在水栓の締め付け不足	自在水栓を締め直してください。
	自在水栓のパッキン劣化	水栓のパッキンを交換してください。
漏水する (排水ホース接続部)	凍結により給水管が破裂	給排水設備工事店までお問い合わせください。
	排水ホースの締め付け不足	排水ホースを締め直してください。
	排水ホースのパッキン劣化	ホースのパッキンを交換してください。