

QCY-T13
取扱説明書

安全上のご注意
人への危害、安全上の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

⚠ 危険 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性があります(大きい内容)です。
⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性がある内容(中)です。
⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、軽傷を負うことや物的損害が発生する可能性がある内容(小)です。

お守りいただく内容を下記の絵表示で説明しています。
○ してはいけない内容です。
① 実行しなければならない内容です。


⚠ 危険
① 本機には、付属の充電用 USB ケーブルを使用して充電してください。
電池の過充電、加熱、破裂、火災などの原因になります。
② 水にぬらさない。
感電・破裂・発火の恐れがあります。
③ 直射日光・高温多湿・炎天下の車内などの、使用・放置などはしない。
性能低下、破裂、電池の液漏れ、発熱の恐れがあります。
④ 電池の液が漏れた時は、素手で触らないでください。液が目に入ったときは、目をすすらず水道水などのきれいな水で流した後、医師の診察を受けてください。液が身体や衣服についたときは皮膚の炎症の原因にもなりますので水道水などのきれいな水で洗い流し、医師に相談してください。

⚠ 警告
① 異常があった場合は、USB 電源ケーブルを抜く。内部に水や異物が入った。煙が出たり、異常な音・においがする。音声が出ない。本体・USB ケーブルなどの破損。そのまま使用すると感電・火災の原因になります。使用をやめてください。
② 分解・改造をしない。
※感電・故障や火災の原因になります。


④ 強い衝撃を与えない。
感電・故障や火災の原因になります。

⚠ 警告
① 濡れた手で触らない。
感電・故障や火災の原因になります。
② 本製品を病院内や医療機器の近くで使用しない。
感電が、心臓ペースメーカーや、医療機器に影響を与える恐れがあります。
誤作動の原因となりますので使用しないでください。
③ 自動ドア、火災報知器などの自動機器の近くでは使用しない。
電波が機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故・故障の原因になります。
④ 航空機内では使用しない。
電波が運航の安全に支障をおこし、事故の原因となります。
⑤ 乗り物の運転中は使用しないでください。
⑥ 本機の音量は、外部の音が聞こえない程大きくしないでください。
大きな音量で長時間使用すると、聴力が損なわれる場合があります。また、周囲にも迷惑がかかる場合があります。安全を確かめながら使用してください。

⚠ 注意
① 本機が触れる箇所の肌に不快感を覚えたときは、使用を中止してください。
そのまま使用を続けると、炎症・かぶれ等の原因になります。
② 使用中に気分が悪くなったら、使用をやめ、本機を耳からはずしてください。
③ 磁気の影響を受けやすいものに近づけない。
キャッシュカードや定期券などが正しく機能しなくなる場合があります。



付属品
・取扱説明書(保証書)
・Type-C充電ケーブル
・イヤークッション(S・M・L)
※Mはイヤホン本体に装着



注意事項
生産時期によってはイヤホンの充電用接点部分に絶縁シールが貼られている場合があります。
初回利用時には必ず絶縁シールを取り外してお使いください。



左右イヤホンケースから取り出し、再度収納ケースに戻すことでイヤホンがアクティブになります。
※イヤホンが充電されない場合は、付属のUSBケーブルを使い収納ケースを充電してください。



片耳使用時(モノラルモード)
何れかの片方イヤホンを取り出し、再度収納ケースから取り出すと、青LEDが点滅するペアリングモードになります。
デバイス側で「QCY-T13」を選択しペアリング設定を行ってください。



2台のデバイスで使用する場合
①本製品はマルチポイント機能に対応していません。そのため複数デバイスでの利用の場合は、デバイス側で一度本製品とのペアリングを解除後、再ペアリング作業を行ってください。
②両イヤホンの収納状態で、ケースボタンを3秒押しします。緑ランプが3回点滅すると元デバイスとの接続が解除となり、両イヤホンはペアリングモードになります。ケースから取り出し2台目のデバイスと接続を行ってください。

イヤホン操作
電源オン
収納ケースから取り出すと、自動で電源オンになります。
電源オフ
イヤホンを収納ケースに戻します。
着信応答/通話終了
着信時、タッチセンサーを2回タッチすると着信応答、再度2回タッチすると通話終了します。
着信拒否
着信時、タッチセンサーを1.5秒間タッチします。

再生/一時停止
音楽再生時、タッチセンサーを2回タッチすると再生/一時停止します。
曲送り/曲戻し
音楽再生中に右イヤホンのタッチセンサーを1.5秒間タッチすると曲送り、左イヤホンのタッチセンサーを1.5秒間タッチすると曲戻しができます。
音声アシスタントの起動
待機中に左イヤホンのタッチセンサーを3回タッチすると Siri 等の音声アシスタントが起動します。

ゲームモードの起動(低遅延モード)
右イヤホンを3回タッチするとゲームモードのオン/オフを切り換えます。
イヤホンの充電
イヤホンを収納ケースに戻します。充電中は赤LEDが点灯し、フル充電になると青LEDが60秒間点灯後消灯します。
ケースのバッテリー残量確認
ケースボタンを押すとLEDランプが点灯します。赤く青く緑の3段階のLED点灯でケースのバッテリー残量をお知らせします。
緑LED...90%以上
青LED...50%~90%
赤LED...50%未満

収納ケースの充電
収納ケースを付属USBケーブルを使い充電してください。収納ケースの充電中赤LEDが点灯し、フル充電になると緑LEDが点灯します。

製品仕様

商品名	QCY-T13
型式	BH20T13A
Bluetoothバージョン	V5.1
対応プロファイル	HFP/HSP/A2DP/AVRCP
再生周波数	20Hz~20KHz
通信距離	10m
連続音楽再生時間	約8時間
充電時間	イヤホン約1時間/ケース約2時間
待受時間	約80時間
防水等級	IPX5
バッテリー容量(イヤホン)	3.7V 50mAh
バッテリー容量(収納ケース)	3.7V 380mAh
バッテリーの入力	5V = 400mA
バッテリー種類	li-ion

使用上のヒント
1. 本機を使用する前に、このマニュアルをよくお読みいただき、大切に保管してください。
2. 初めて使用する前に本機を完全に充電してからご使用ください。
3. 本機を2週間以上使用しない場合は、定期的に充電してください。
4. 収納ケースの充電には付属のUSBケーブルを用い、5V=1A規格の充電器を使用し充電を行って下さい。
5. デバイス側のBluetooth設定で本機が見つからない場合、本機がペアリングモードになっているか確認してください。長期間ペアリング状態または接続されない場合、デバイス側のペアリング設定をやり直してください。本機側に問題がある場合は、本機を再起動してください。
使用上の注意
1. 損傷や危険を避けるために、当製品を分解・改造しないでください。
2. 当製品を極端な温度環境(0℃以下または45℃以上)で保管しないでください。
3. 子供や動物の目の近くでの使用は避けて下さい。
4. 予期せぬ動作不良や感電の危険性を避けるため、当製品を雷雨時に使用しないでください。
5. 当製品の清掃に、化学薬品や強力な洗剤を使用しないでください。
6. 当製品は乾いた状態で保管ください。

Bluetoothに関する注意
◆この機器の使用によって発生した損害につきましては、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
◆この機器はすべての Bluetooth 機器との接続動作を保証するものではありません。弊社では、お客様の接続機器に関する通信エラーや不具合についての一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
◆本製品は、電波法技術基準に適合しておりますので、無線局の免許は不要です。ただし、以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
●分解/改造すること
◆通信距離は約10mです。間に障害物や近くに干渉器機がある場合や、人が間に入った場合周囲の環境などにより短くなります。上記の距離を保証するものではありません。

廃棄する場合(リサイクルのお願い)
本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が使用されているため一般のごみとして廃棄することができません。ご使用済の電池につきましては、最寄りのリサイクル協力店へお持ち込みください。リサイクル協力店がわからない場合は、一般社団法人JBRCのホームページを参照ください。協力店の検索が可能です。ホームページ <https://www.jbrc.com>
Li-ion00

保証書
保証期間
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
保証内容
保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、無償修理となりますので、保証書やご購入が確認できる証明書(レシートなど)を本製品に添えて、お買い上げの販売店までご連絡ください。

商品名	QCY-T13
シリアルNo	
ご購入日	年 月 日
お名前	
ご住所	〒
お客様	電話番号
販売店名・住所	電話番号
販売店	電話番号

以下の場合保証期間内でも原則有償とさせていただきます。
1. お客様ご自身による改造や修理による生じた故障や損傷の場合。
2. 水の浸入、落下などお客様上の不注意による生じた故障や損傷の場合。
3. 天災地災、公害などの外的要因による生じた故障や損傷の場合。
4. 嗜好性(お客様の好みにより不具合と判断)によるもの。
5. 対象商品を直接送付する場合の送料等は、お客様のご負担となります。
お客様にご記入いただきました個人情報(保証書控)は、無償修理対応、その後の改善活動等の為に利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
製造先: 东莞市和楽電子有限公司
販売元: MIRISE株式会社

製造先: 东莞市和楽電子有限公司
住所: 広東省東莞市道滘鎮大嶺Y工業園地(粵暉通り大嶺Y5番QCY生態園)
販売元: MIRISE株式会社
住所: 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区 桜木町4-73-1-2 第2志村ビル
URL: <https://mirise-inc.jp/>
問合せ: info@mirise-inc.jp (24時間対応)