


INAX用シャワー ホース施工説明書



- ①接続ナットを混合栓のシャワーエルボに取付けます。
- ②反対側の接続ナットにシャワー ヘッドを取付けます。


※接続ナットの形状に注意して、イラストと同じになるように取付けて下さい。

- ③取付後通水し、接続部より水漏れがないかを確認してください。

注意

INAXのスイッチシャワーは、混合栓側の取付けネジサイズが異なり、シャワー ヘッドとホースが一体型になっており取外せないのでホースのみの交換ができません。交換の際は、別途シャワー ホース用アダプター(カクダイ品番:9318S)とお好みのシャワー ヘッドを用意してください。

INAX用シャワー ホース施工説明書



- ①接続ナットを混合栓のシャワーエルボに取付けます。
- ②反対側の接続ナットにシャワー ヘッドを取付けます。

※接続ナットの形状に注意して、イラストと同じになるように取付けて下さい。

- ③取付後通水し、接続部より水漏れがないかを確認してください。

注意

INAXのスイッチシャワーは、混合栓側の取付けネジサイズが異なり、シャワー ヘッドとホースが一体型になっており取外せないのでホースのみの交換ができません。交換の際は、別途シャワー ホース用アダプター(カクダイ品番:9318S)とお好みのシャワー ヘッドを用意してください。