

補足説明書



KOSS Porta Pro Wireless 2.0 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの補足説明書をよくお読みください。
また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。
未永くご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

万一付属品に不足や損傷がありましたら、お買い上げになった販売店、または弊社タスクカスタマーサポートにご連絡ください。

安全にお使いいただくために

- イヤホンやヘッドホンからの過度の音圧は、聴覚障害の原因となります。聴覚障害の可能性を防ぐために、長時間、高音量で聴かないで下さい。
- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が高くなるところに置かないでください。また、アンブなど熱を発生する機器の上には置かないでください。変色や変形、故障の原因となります。
- 極端に温度が低い場所や、湿度やほこりの多い場所には置かないでください。
- 本機を落としたり、分解したり、電子レンジで焼却したり、塗装したりしないでください。
- 本機を焼却処分しないでください。バッテリーが爆発してけがや死亡の原因となります。
- 湿度の多い場所や極端に高温や低温の場所では、本機を充電しないでください。
- 付属の USB ケーブルは、本機の充電にのみ使用してください。他の機器の充電には使用しないでください。
- 重大な傷害の原因となる可能性があるため、車のエアバッグの近くまたは上に本機や付属品を放置したり保管したりしないでください。



お手入れ

- 本機は乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 本機の充電中は、お手入れをしないでください。

操作方法

USER GUIDE を参照してください。

困ったときは

本機の調子がおかしい時は、サービスを依頼される前に以下の内容をもう一度チェックしてください。それでも正常に動作しない場合はお買い上げの販売店またはティアック修理センターにご連絡ください。

電源が入らない

- ➔ バッテリーの電池残量が少ない場合、電源が入りません。パソコンなどの USB 端子に接続して充電してください。
- バッテリーの寿命を延ばすために、少なくとも月に 1 回製品をフル充電してください。

音が出ない

- ➔ 音量ボタンで音量を調整してください。
- ➔ ペアリングをやり直してください。

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Koss Corporation is under license.

その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

充電電池のリサイクル

本機にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、地方自治体の条例または指示に従ってください。

- 本機は、バッテリーの取り外しができません。



注意

絶対に本体を分解しないでください。火災、故障の原因となります。

仕様

形式 ダイナミック・オープン型
(マイクとオーディオコントロール内蔵)
周波数特性 15 Hz ~ 25,000 Hz
感度 (SPL) 101dB
インピーダンス 60 Ω
USB コネクタ USB-C タイプ
動作温度範囲 0 ~ 45 °C

Bluetooth® 部

バージョン 5.2
周波数帯域 2.4GHz 帯
(2.402 ~ 2.48 GHz)

電源

充電式リチウムイオン電池 (内蔵)
3.7V, 100mAh
連続再生時間 約 20 時間
充電方法 USB 充電

- Porta Pro® ワイヤレスは 5V 充電電源でのみ充電してください。5V を超える充電電源は使用しないでください。

付属品

専用セミハードケース
USB ケーブル (Type-C - Type-A、充電用)
USB-C - 3.5mm アナログオーディオパススルーコード
(有線リスニング用)
USER GUIDE

- 一部の機能は電源に依存します。
- 取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。
- 製品の改善により、仕様および外観が予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

■ 保証書

保証書は、下記 URL よりダウンロードしてご利用ください。(本書の掲載や製品への添付はありません。)

https://gigaplus.makeshop.jp/TEACSTORE/assets/pdf/koss_warranty_dm_va.pdf

ご購入日の確認ができない場合は、無償修理保証の対象外になりますので、ご購入時のレシートなどご購入店・ご購入日が確認できるものを一緒に保管してください。保証期間はご購入日より 1 年です。

■ ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談、並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはティアック修理センター (裏表紙に記載) にお問い合わせください。

■ 修理を依頼されるときは

前ページの「困ったときは」に従って調べていただき、なお異常のあるときは使用を中止し、必ず電源をオフにして、お買い上げの販売店またはティアック修理センターにご連絡ください。

なお、本体の故障もしくは不具合により発生した付随的損害 (録音内容などの補償) の責についてはご容赦ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金です。
測定機等の設備費、技術者の人件費、技術教育費が含まれています。

部品代: 修理に使用した部品代金です。
その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

その他: 製品を送るために必要な送料 / 梱包料などがあります。

修理の際ご連絡いただきたい内容

型名: KOSS Porta Pro Wireless 2.0
シリアルナンバー:
お買い上げ日:
販売店名:
お客様のご連絡先
故障の状況 (できるだけ詳しく)

■ 廃棄するときは

本機を廃棄する場合に必要な収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

ティアック株式会社

〒206-8530
東京都多摩市落合1-47

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは

タスクカスタマーサポート 〒206-8530
東京都多摩市落合1-47

● 電話 **042-356-9137** 携帯電話・PHS・IP電話から

● ナビダイヤル  **0570-000-809** 一般電話から

● FAX **042-356-9185**

受付時間は、10:00~12:00 / 13:00~17:00 です。
(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

故障・修理や保守についてのお問い合わせは

ティアック修理センター 〒358-0026
埼玉県入間市小谷田858

● 電話 **04-2901-1033** 携帯電話・PHS・IP電話から

● ナビダイヤル  **0570-000-501** 一般電話から

● FAX **04-2901-1036**

受付時間は、10:00~12:00 / 13:00~17:00 です。
(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

■ 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。