

ROKI-350 専用スタンド



取扱説明書（一般家庭用・屋内用） 保証書付き 【型番】BA-FLST-54-BK


この度はお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みください。

お読みになった後は大切に保存し、必要なときにお役立てください。


仕様

生産国	CHINA	
寸法	クランプ	58 x 30 x 75.5 mm
	クランプポール	45 mm
	ポール 1	540 mm
	ポール 2	100 mm
	本体の厚さ	6 mm
	対応する機の厚さ	10 - 54 mm
材質	鋼鉄	
重さ	1024g	
製品色	マットブラック	
付属品	ポール 1 x1、ポール 2 x2、クランプ x1、 プラス M5 ネジ x2、六角 M6 ネジ x2、 六角ドライバ x1、説明書、保証書 ※プラスドライバーはご自身でご用意をお願い致します。	
機能	ポールをお好み高さに合わせて設置することができます。	


器具の組み立て方




- ① プラス M5 ネジを使い、ポール 1 をROKI-350 本体に取り付けて下さい。



- ② ポール 1 に追加ポールをお好みの高さに調節して付けて下さい。




- ③ ポールを付けたあと、六角 M ネジ 2 本をつけて固定します。
※ネジは工具を使ってしっかり固定して下さい。




- ④ 調整ハンドルを時計回りにしっかり回して下さい。

ぐらつかない程度まで回します。
締めすぎると土台に傷がついたり、
土台が破損する可能性があります。
力加減に注意して回して下さい。



- ⑤ 取り付け完成です。

各部の名称



Ⅰ 安全注意

【警告】ケガや器具損傷の原因となります。

- 縦向き以外ではご使用しないで下さい。
- 必ず平面の土台にご使用下さい。
- 発電機やエアコンの室外機等異常な振動・衝撃の発生する場所では使用しないでください。
- 無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。(火災の原因)
- 使用中に人が容易に触れないよう周囲の状況を十分に考慮してください。(やけどの原因)

Ⅰ 使用注意

- 本品は鉄製です。湿度が高い場所や水がかかったまま放置すると多少錆びますのでご注意下さい。
- 必ず設置場所がスタンドとライトの重量に耐えられるか確認してから設置して下さい。
- 安定性と耐久性を保つため、設置時、取り外し時には優しく扱うことをお勧めしています。
過度な力を加えたり、ねじったりすることを避けるようにしてください。
- 万一落下しても、事故の起こらない場所に設置してください。
- 落下・転倒防止のため高所や不安定な場所等で使用しないでください。
転倒防止のため、ぐらつきがないように各種ねじによる固定を確認してください。
- 調整ハンドルを回してしっかりと固定してください。
- 設置後に必ず確実に固定されていること、転倒、落下の危険がないことを確認してください
(落下によるけが・故障の原因)

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、

及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、

おい買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

※ 修理に関するご相談は MAIL:plant@dbarrel.net へ(土日祝日及び年末年始は除きます)



製造元：株式会社 BARREL
愛知県名古屋市東区葵1-7-15 葵ツヤトモビル4F
URL：<https://www.barrelled.net/>

Ⅰ商品のお問い合わせ
MAIL：plant@dbarrel.net
(受付時間：土曜・日曜・祝日を除く10:00～17:00)