

ベルカラー
BELL COLLARキヤノン PFI-050 対応
互換インクボトル（4色セット・単品共通）

取扱説明書（はじめにお読みください）

製品について

- ・入荷時期により商品の形状やパッケージのデザイン等が変わる場合がございますが、改良による仕様変更になり、商品の品質に影響がございませんので、安心してご使用ください。
- ・本製品のインクは純正インクの印刷色合いと異なる場合がございます。予めご了承ください。

対応インクタンク型番

PFI-050 BK / PFI-050 C / PFI-050 M / PFI-050 Y

対応プリンター型番

TC-20 / TC-20M

セット内容

- 取扱説明書 1枚
- インクボトル 各 70ml
4色セットをご購入の場合は下記 4本
単品をご購入の場合はいずれか 1本が含まれます。
- 手袋 2枚



取扱説明書はベルカラー公式サイトからダウンロードできます

<https://www.bellcollar.com/>

※上記 URL にアクセスして、インク・トナー型番又はプリンター型番で該当商品を絞り込み、「取扱説明書をダウンロード」を押してください。右の QR コードからもアクセスできます。



使用上の注意と保管について

- ・ご使用の前に必ず本取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。説明内容と違った使い方をすると、印刷不良やプリンターの故障の原因となる恐れがあります。
- ・他社製詰め替えインクと絶対に混合しないでください。印刷不良やプリンターの故障の原因となります。なお、純正インクとの混合は問題ありません。
- ・インクを取り扱う際は、新聞紙を敷き、手袋を着用してください。インクが手に付くと落ちにくいのでご注意ください。
- ・不用意にインクボトルを強く振ったり、逆さまに持ったりしないようにしてください。
- ・皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間が経つと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- ・詰め替える時にインクがこぼれ、周辺が汚れる場合があります。ティッシュペーパー等を予めご用意ください。プリンター等にインクが付着した場合は水を含ませたティッシュペーパーで簡単に拭き取ることができます。
- ・直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・万一、誤ってインクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う等の処置をして、すぐ医師の診察を受けてください。
- ・インクは開封後 1 年以内にご使用ください。
- ・開封後はインクボトルのキャップを固く締め、ボトルが倒れないように保管してください。

Q&A

Q1. PFI-050 用インクを、キヤノン純正カートリッジやベルカラー製詰め替えカートリッジへの補充に使用できますか？

A1. 本製品は PFI-050 専用インクです。キヤノン純正インクカートリッジに補充したり、ベルカラー製詰め替えカートリッジに補充して使用することは印字品質不良や目づまりの原因となりますので、絶対に行わないでください。その場合の不具合は保証の対象外となります。

Q2. 印刷がかすれる。色がでない。

A2. 以下のことを順番にお試しください。

- ①取扱説明書のインクタンクにインクを補充する方法を参考に、インクが十分に補充されていることを確認してください。
- ②プリンターのマニュアルを参考にヘッドクリーニングを行い、印字状況が改善されない場合は強力クリーニングを行ってください。強力クリーニングの実施後も改善がない場合は、プリンターの電源を切ってから電源プラグを抜かずに 24 時間以上経過したあとに、もう一度強力クリーニングを行ってください。強力クリーニングを 2 回実施した後も改善されない場合は、インク残量をご確認の上、ヘッド内インク再充填をお試しください。

Q3. インクがなくなった色から 1 色ずつインクを補充しても大丈夫ですか？

A3. 純正インクとの混合や併用であれば問題ありませんが、他社製の互換インクとの混合や併用は絶対に行わないでください。他社製互換インクとの混合や併用は印刷品質が悪くなる場合があります、その場合の不具合は保証の対象外となります。

互換インクの専門店「ベルカラー」カスタマーサポート



✉ メール : support@bellcollar.com
 🕒 営業時間 : 10:00~12:00/13:30~16:00
 (土日、祝祭日を除く)

※お問い合わせいただく場合は
必ず注文番号・注文時のお名前をお伝えください。

<キャノン PFI-050 対応 インクボトル> インクタンクにインクを補充する方法

インクを補充するタイミングについて

インクの残量に関する警告やエラーが発生すると、液晶モニターにエラーメッセージが表示されます。インクの残量を確認し、インク残量が少なくなっている場合はインクを補充してください。

準備するもの

- インクボトル
- 付属の手袋



その他、ご用意いただくもの

- 新聞紙
- ティッシュペーパー


インクボトルの各部名称



1 プリンターの準備をする

※これ以降の作業は手袋を着用して新聞紙の上で行ってください。インクが手に付くと落ちにくいのでご注意ください。

プリンターの電源が入っていることを確認し、インクタンクカバーを開き、インクを補充したい色のインクタンクインナーカバーとタンクキャップを開きます。



2 インクボトルを準備する



インクボトルのノズルキャップをゆっくりひねって取り外します。


⚠ 注意

開封時にインクが飛び散る可能性がありますので、インクボトルを振らないでください。

3 インクをインクタンクに補充する

※プリンターの機種により形状や操作方法が異なる場合がありますので、プリンター本体に付属の取扱説明書に記載されているインクの補充方法を合わせてご参照ください。


- 1 インクボトルのノズル部分をインクタンクの注入口に合わせ、ボトルをゆっくりと垂直に立ててから押し込み、インクを補充します。



※インクタンクにインクが注入されない場合は、インクボトルをゆっくりと抜き差ししてください。

- 2 インクの補充が終わりましたら、インクボトルを少し持ち上げ、ゆっくりとボトルを横に倒すようにして注入口から抜きます。インクの補充後、インクボトルにはノズルキャップをしっかりと締めて取り付けてください。

- 3 タンクキャップをしっかり差し込み、インクタンクインナーカバー、インクタンクカバーの順に閉じます。



こちらでインクの補充は完了です。