



ベルカラー
BELL COLLAR

EPSON エコタンク

詰め替え用インクボトル 500ml

取扱説明書（はじめにお読みください）

製品について

- ・ 入荷時期により商品の形状やパッケージのデザイン等が変わる場合がございますが、改良による仕様変更になり、商品の品質に影響がございませんので、安心してご使用ください。
- ・ 本製品のインクは純正インクの印刷色合いと異なる場合がございます。予めご了承ください。

重 要

- ・ 本製品のみでは、プリンタに直接インク注入をすることはできません。本商品は、使用済のエコタンク用ボトルインクに、インクを補充するための詰め替え用インクです。
- ・ 使用済の純正エコタンク用ボトル、またはベルカラーエコタンク用互換ボトルをご用意ください。

セット内容

●EPSONエコタンク 詰め替え用 インクボトル500ml

※プリンタに直接インク注入できるボトルは付属しません。使用済みのエコタンク用ボトルをご用意ください。



●注射器10ml1本



●取扱説明書 1 枚



●手袋 2 枚



使用上の注意と保管について

- ・ ご使用の前に必ず本取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。説明内容と違った使い方をすると、印刷不良やプリンターの故障の原因となる恐れがあります。
- ・ 他社製詰め替えインクと絶対に混合しないでください。印刷不良やプリンターの故障の原因となります。なお、純正インクとの混合は問題ありません。
- ・ インクを取り扱う際は、新聞紙を敷き、手袋を着用してください。インクが手に付くと落ちにくいのでご注意ください。
- ・ 不用意にインクボトルを強く振ったり、逆さまに持ったりしないようにしてください。
- ・ 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間が経つと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- ・ 詰め替える時にインクがこぼれ、周辺が汚れる場合があります。ティッシュペーパー等を予めご用意ください。プリンター等にインクが付着した場合は水を含ませたティッシュペーパーで簡単に拭き取ることができます。
- ・ 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- ・ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 万一、誤ってインクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う等の処置をして、すぐ医師の診察を受けてください。
- ・ インクは開封後 1 年以内にご使用ください。
- ・ 開封後はインクボトルのキャップを固く締め、ボトルが倒れないように保管してください。

Q&A

Q1. エコタンク用インクを、EPSON 純正カートリッジやベルカラー製詰め替えカートリッジへの補充に使用できますか？

A1. 本製品はエコタンク専用インクです。EPSON 純正インクカートリッジに補充したり、ベルカラー製詰め替えカートリッジに補充して使用することは印字品質不良や目づまりの原因となりますので、絶対に行わないでください。その場合の不具合は保証の対象外となります。

Q2. 印刷がかすれる。色がでない。

A2. 以下のことを順番にお試しください。

①取扱説明書のインクタンクにインクを補充する方法を参考に、インクが十分に補充されていることを確認してください。

②プリンターのマニュアルを参考にヘッドクリーニングを行う。

※ 改善が見られるまで何度か繰り返してください。上記の操作を行っても印刷不良が改善しない場合は、プリントヘッドの不具合や寿命が考えられます。お客様の使用環境によってプリントヘッドの耐用年数は異なります。このような場合はメーカーでの修理が必要です。

Q3. インクがなくなったものから1つずつインクを補充しても大丈夫ですか？

A3. 純正エコタンクインクとの混合や併用であれば問題ありませんが、他社製の互換インクとの混合や併用は絶対に行わないでください。他社製互換インクとの混合や併用は印刷品質が悪くなる場合があります、その場合の不具合は保証の対象外となります。

互換インクの専門店「ベルカラー」カスタマーサポート



ベルカラー
Bell Collar

✉ メール : support@bellcollar.com

☎ 電話番号 : 050-6867-9189

🕒 電話受付時間 : 10:00~12:00/13:30~16:00
(土日、祝祭日を除く)

※お電話やメールなどいただく場合は
必ず注文番号・注文時のお名前をお伝えください。
※当社営業時間外はメールでのご対応となります。

＜EPSON エコタンクインクボトル 500ml＞
500ml ボトルから、エコタンク用ボトルに補充する方法

準備するもの

●500ml インクボトル



●純正またはベルカラー
使用済みエコタンクボトル



●注射器10ml1本



●付属の手袋




その他、ご家庭でご用意
いただくもの

- 新聞紙
- ティッシュペーパー
- カッターナイフ

1 インクボトルを準備する

※インク補充作業は手袋を着用して、新聞紙の上で行ってください。インクが手に付くと落ちにくいのでご注意ください。

① ボトルキャップを外します。



② 内蓋にカッターナイフで「+字」の切込みを入れます。
内蓋は剥がすことはできません。

2 500ml ボトルから注射器でインクを吸い上げる



3 使用済みエコタンクボトルにインクを補充する



イラストはインク型番 HAR のボトルで、
キャップ形状は型番により異なります。

キャップが取り外せるタイプはキャップを外した大きな口から
補充します。
純正ボトルや、ベルカラーボトルでキャップが取り外すことが
できないタイプは、キャップは取り外さず、インクの吹き出し
口に注入します。

4 プリンタのインクタンクにインクを注入する

お使いのエコタンクボトルと、
プリンタのマニュアルをご参照ください。