

真鍮表札 取扱説明書

この度は、chicori オリジナル真鍮表札をご注文いただきまして、誠にありがとうございます。
正しく安全に取り付けるため、取付ける方がこの取扱説明書を必ずお読みください。

【真鍮板について】

- ・この表札は新品の状態を保つ商品ではなく、表面が変化していきます。変化の仕方や速度は設置地域や設置環境により異なります。素材の特性として風合いの変化をお楽しみください。
- ・手作業にて表面を仕上げているため、研磨模様のムラや小傷などが発生しますことをご了承ください。
- ・素手で触れた箇所は部分変色の原因になりますので、取扱いの際は柔らかい素材の未使用の手袋を着用してください。マスキングテープや養生テープなども跡が残りますので貼らないでください。

【エッチングについて】

- ・文字部分を薬品で溶解侵食させ凹ませています。その為、文字にしみや掠れが出る場合がございます。
- ・凹ませた部分は、黒染め加工を施しております。色ムラやスレが出る場合がございます。

【お手入れについて】

- ・柔らかく乾いた布で表面を乾拭きしてください。水拭きした場合には、最後に乾拭きしてください。
- ・蜜蝋クリームを定期的に塗布すると変化を緩やかにする効果が期待できます。
- ・雨のシミや手の跡などは消すことができません。薬品や酢などで拭くと文字の黒染めが落ちる場合がございます。また、拭きムラの原因となりますのでお控えください。
- ・変色が気になる場合は、WEB サイト (<https://www.jakeandwess.com>) にて磨き方をご案内しておりますので、そちらをご参照ください。

【返品・交換について】

- ・不良品以外の返品・交換はお受けできません。



【取付について】

- ・付属の亚克力板を壁面にビスで固定し、その固定した亚克力板に両面テープと接着剤を併用して真鍮板を貼付けてください。
- ・取付けビスは付属しておりません。壁材に合わせた仕様のビスをご使用ください。(M4 / 皿ビス)
- ・取付は業者にご依頼ください。取付や取扱いの不備による損傷につきましては、当店では一切責任を負いかねます。

亚克力板サイズ ※真鍮板よりも上下左右 1cm 小さい

【Sサイズ】 16cm×3cm 【Mサイズ】 13cm×13cm

【Rサイズ】 16cm×6cm 【Pサイズ】 10.5cm×10.5cm



※接着剤は、両面（真鍮板の裏と亚克力板）に塗布してください。

※両面テープと接着剤は、用途に合ったもの（屋外用、金属・亚克力用）をご使用ください。

※表札表面に養生テープなどを貼って仮固定するのはお控えください。

両面テープを併用することにより接着剤が硬化するまでの仮固定の役目も果たします。