

真鍮製インターホンカバー 取扱説明書

この度は、真鍮製インターホンカバーをご注文いただきまして誠にありがとうございます。
正しく安全に取り付けるため、取付ける方がこの取扱説明書を必ずお読みください。

■商品詳細

対応機種：Panasonic VL-V566-S、VL-V522L-S、VL-V522L-WS
サイズ：横：約 105mm × 縦：約 140mm × 奥行き：約 38mm（装着時：約 39mm）
仕様：（表面）真鍮板（内側）黒色アクリル板
仕上げ：パイブレーション仕上げ（無塗装）
付属品：取付用ビス／真鍮 M3 皿ビス 1 本

■真鍮板について

この商品は新品の状態を保つ商品ではなく、表面が変化していきます。
変化の仕方や速度は設置環境により異なります。素材の特性として風合いの変化をお楽しみください。
手作業で仕上げているため、歪みや研磨模様のムラ、小傷などが発生しますことをご了承ください

■お手入れについて

柔らかく乾いた布で表面を乾拭きしてください。水拭きした場合には、最後に乾拭きしてください。
蜜蝋クリームを定期的に塗布すると変化を緩やかにする効果が期待でき、しっとりとした艶も出ます。

■返品・交換について

不良品以外（品番違い含む）の返品・交換はお受けできません。

chicori
チコリ

〒036-8016 青森県弘前市坂本町 2 番地
☎ 0172-32-3020 担当：葛西
hyosatsu@jakeandwess.com

▼取付に必要な道具

マスキングテープ、プラスドライバー、マイナスドライバー

▼取付手順

1. インターホン下部にマスキングテープを貼る。図1参照
（ビスを外した際にインターホンが外れ落ちないようにするためです。）
2. インターホン下部のネジカバーを完全に取り外す。図2参照
3. インターホンのビスを取り外す。※取り外したネジカバーとビスは保管してください。
（回すだけでは外れませんのでマイナスドライバーや指で手前に引っ張りながら回してください。）
4. 保護フィルムが貼られたままインターホンカバーをはめ、付属の真鍮ビスを軽く締めて固定する。
5. 固定したビスを少しだけ緩めてブルーの保護フィルムを下側半分だけ剥がす。
（ビスの部分に保護フィルムが残らないようにするためです。）
6. レンズとインターホンカバーの穴の位置を合わせて再度ビスを締め直す。
（強く締めすぎるとインターホンが破損する恐れがありますので電動工具のご使用はお控えください。）
7. 残りの保護フィルムを剥がす。
（糊残りや変色ムラの原因になりますので保護フィルムを貼ったまま放置しないでください。）
8. 蜜蝋クリームを塗ってから最後に乾拭きする。※蜜蝋クリームの塗布は任意です。

