

真鍮製インターホンカバー 取扱説明書

この度は、真鍮製インターホンカバーをご注文いただきまして誠にありがとうございます。
正しく安全に取り付けるため、取付ける方がこの取扱説明書を必ずお読みください。

■商品詳細

対応機種：Panasonic 玄関子機 V574L-N

サイズ：横：約 105mm × 縦：約 140mm × 奥行き：約 30mm

仕様：（表面）真鍮板（内側）黒色アクリル板

仕上げ：バイブレーション仕上げ（無塗装）

付属品：両面テープ貼付済

■真鍮板について

この商品は新品の状態を保つ商品ではなく、表面が変化していきます。

変化の仕方や速度は設置環境により異なります。素材の特性として風合いの変化をお楽しみください。

手作業で仕上げているため、歪みや研磨模様のムラ、小傷などが発生しますことをご了承ください。

■両面テープについて

低温環境では、テープが硬くなるため初期接着力が低くなる場合があります。

このため冬季は、ヘアドライヤー等で両面テープを温めながら作業を行ってください。

■取付方法

玄関子機接着面のゴミやホコリ、水分・油分を取り除きます。インターホンカバーに貼付されている両面テープの剥離紙を剥がし、玄関子機の押しボタンとレンズ部分に穴の位置をよく合わせて貼り付け 10 秒間ほどしっかりと押しつけてください。

しっかりと貼り付いていることが確認できたら、最後にブルーの保護フィルムをゆっくりと剥がして完了です。

※糊残りや変色ムラの原因になりますので保護フィルムを貼ったまま放置しないでください。

■お手入れについて

柔らかく乾いた布で表面を乾拭きしてください。水拭きした場合には、最後に乾拭きしてください。

蜜蝋クリームを定期的に塗布すると変化を緩やかにする効果が期待でき、しっとりとした艶も出ます。

■返品・交換について

不良品以外（品番違い含む）の返品・交換はお受けできません。