



Mission Torus ST Light 取り付けガイド

①




②




1: ライトアームを図のようにライトユニットの穴に押し込みます。押し込む際、USB電源ケーブルを挟まないようにご注意ください。

2: 図のように、ライトアーム接続箇所の突起を軽く押し下げることで、簡単に接続できます。

③



④




3: ライトアームの穴とアウトリングの穴の位置を合わせて、専用ピンを一番奥まで押し込みます。

4: 左右それぞれ上側2つの穴にピンを押し込むだけで固定できますが、8本全てを差し込むことで、最大限の安定性を確保することができます。



⚠ 専用ピンがアウトリングの穴に対して緩すぎる場合は、本製品に付属のタッピングネジをご利用ください。


⑤



5: 組み立て設置が完了したら、ライトのケーブルのUSBをUSB電源アダプタに差し込んでください。

*本製品にUSB電源アダプタは付属しません。

⑥



6: ケーブルの電源スイッチをONにすると、ライトが点灯します。

パッケージ内容

USBケーブル付きライトユニット：1個 / ライトアーム：1個

専用ピン：8個 / タッピングネジ：4個

プライスドライバー：1個

本製品にUSB電源アダプタは付属していません。別途ご用意ください。

各ボードメーカーのアウトリングの仕様や製造ロット毎の誤差などにより、付属ピン/ネジと穴のサイズが合わない場合があります。そのような場合は、太さの異なるタッピングネジを別途ご用意ください。