


ダーツライブカプセル筐体取扱説明書

セット内容


- ・筐体本体 × 1
- ・鍵 (補充用) × 2
- ・鍵 (回収トレイ用) × 2
- ・移動用キャスター × 4
- ・取扱説明書 × 1 (本紙)

筐体仕様


- ・サイズ (約) : W320×D430×H690mm
- ・重量 (約) : 8.5kg
- ・カプセル収納数 : 50 個 (1 ロット分)
- ・使用可能カプセル : 直径 60mm
- ・使用硬貨 : 100 円硬貨



カプセルの補充



- ① 天板正面に位置するシリンダーに鍵 (補充用) を差し込み、時計回りに 90 度回します。




- ② 正面のカバーに手を添えて手前に倒し、カプセルを補充します。補充したらカバーを元に戻し、鍵を反時計回りに 90 度回します。

※カバーは取り外し可能な仕様です。

基本操作




- ① ハンドルが水平になっていることを確認し、100 円硬貨を正面から見て右側に 3 枚、左側に 2 枚重ねて投入してください。




- ② 100 円硬貨を奥まで入れハンドルを 360 度、時計回りにゆっくり回転させると、取り出し口にカプセルがドロップします。

硬貨の回収



- ① ハンドル下部のシリンダーに鍵 (回収トレイ用) を奥まで差し込み、反時計回りに 90 度回します。



- ② 鍵をさしたまま、トレイを引き出して硬貨を回収します。回収後はトレイを差し込み、鍵が動かなくなるまで時計回りに 90 度回します。



カプセルは回すごとに、必ず 1 つずつ取り出してください。また取り出しの際に、手を挟まないように十分ご注意ください。



注意事項

- ・本筐体は屋内専用です。屋外では使用できません。・過度な衝撃を与えないでください。
- ・故障の原因となりますので、分解、組み立て、改造等はしないでください。
- ・筐体の設置時や、カプセルの補充の際にはケガの無いように十分ご注意ください。
- ・指定のカプセル以外は使用しないでください。故障の原因になります。
- ・本筐体は進呈品のため、初期不良を除き返品・交換対応はしておりません。予めご了承ください。

※イラストはイメージです。