


ふやせる

取扱説明書

アスレチック ソフトブロック

キッズコーナーセット

このたびは「ふやせる アスレチック ソフトブロック キッズコーナーセット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。本取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。



- サイズ：
立方体(短)/約 幅52×奥行26×高さ26cm
立方体(長)/約 幅78×奥行26×高さ26cm
マット/約 幅52×奥行52×高さ5cm
- 重量：約 3kg
- 材質：ポリウレタン


※製品の仕様は改善等のため予告なく変更する場合がございます。

セット内容

A



立方体(短)×1



立方体(長)×1



マット×1




面ファスナー(短)×2




面ファスナー(長)×3


B



立方体(短)×1



立方体(長)×1



マット×1




面ファスナー(短)×2



面ファスナー(長)×3

組み立て方法

立方体・マットの底面には、面ファスナー（メス）が縫い付けられています。付属の面ファスナー（オス）で図のように接続させてご使用ください。




⚠ 安全のため必ずお守りください ⚠

- 本製品の組み立て・設置は必ず保護者の方が正しく行ってください。
- 本製品は必ず保護者の監督のもとで使用し、使用中はお子さまから目を離さないでください。
- 床面が水平でない場所、段差のある場所、滑りやすい場所では使用しないでください。
- ブロックは単体で使用せず、他のブロックやマットと接続させてご使用ください。
- 製品の組み合わせはお子さまの成長に合わせて調整してください。
- ご使用になる前に製品の連結部がしっかりと正しく留まっているか、常に点検を行ってください。
- 製品本体や部品が破損したら、直ちに使用を中止してください。
- ストーブや床暖房などの暖房器具や火気の近く、直射日光や高温・多湿になる場所、また屋外では使用・保管しないでください。破損や変形・変色の原因となります。
- 経年劣化により、素材の劣化・硬化・退色などが発生するおそれがあります。ご了承ください。
- 使用中にお子さまが不快感や拒否反応を示す場合は、無理強いせず運動を止め、ケガなどがないか、理由を確認してください。
- 開梱した後、直ちに梱包材をお子さまの手の届かないところに保管または廃棄してください。
- ご使用にならない部品は、お子さまの手の届かないところに保管してください。


お手入方法

- 汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
 - 汚れがひどい時は、水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を使用し、柔らかい布やスポンジ等で表面をたたくように汚れを落とした後、固くしぼった柔らかい布で拭き取り、乾いた布で乾拭きしてください。
- ※アルコール、揮発性の洗剤や溶剤を使用しないでください。劣化や色落ちのおそれがあります。
- ※中性洗剤や水分の拭き残しは劣化の原因になります。拭き残しがないようご注意ください。

もう1セットご購入で



※2セットをつなげて
遊びのスペースを
囲むことができます。



[23.05_NI]



輸入発売元
株式会社
日本育児

日本育児

本社 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1 TEL.06-6251-7420
東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 TEL.03-6231-0926

<https://www.nihonikuji.co.jp>