

対象月齢
0ヶ月～

「ひつじのショーン」 アクティビティプレイジム

取扱説明書

大切に保管してください




- ・大人の方が組み立ててください。
- ・梱包材は全て開封後ただちに廃棄するか、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- ・組み立てや折りたたみは十分にマットを広げられるスペースで大人の方が行ってください。
- ・アーチは勢いよく広がりますので十分ご注意ください。
- ・絶対にお子さまを乗せたマットの上で作業しないでください。また、人や障害物が近くにいることを確認してください。アーチがはねてあたと危険です。

○組み立て方&遊び方

1. マットを広げ、アーチがマットの上でクロスする様にし、アーチの端をマットの角にあるホールに表から通し、マット裏のバックルに留めます。この時、ホールにバックルが引っかかるように留めて固定してください。(右図参照)

バックルの留め方（マット裏面図）



- 2.アーチの交差部分が布の面ファスナーで留められていることを確認してください。
おもちゃに付いているリングをアーチやマットのループに取り付けます。
 - 3.アーチは取り外すことができます。マットと接続しているバックルを外してアーチを取り外します。この時、アーチは勢いよく外れる場合がありますのでご注意ください。
 - 4.おもちゃはリング部分をマットに取り付けたり、外して持ち運んだりできます。
-

○お手入方法

・アーチ、おもちゃ：汚れは湿らせた布で拭き取ってください。

・マット、ピロー：



- ・低温の水を使用し、手洗いしてください。
- ・乾燥機は使用しないでください。
- ・移染の恐れがありますので、他の物と一緒に洗わないでください。
- ・漂白剤の使用はできません。
- ・アイロンかけ、ドライクリーニングはできません。

※お子さまの電池誤飲防止の為、製品の電池交換はできない仕様になっています。



お子さまの安全のために

- 本製品の分解や改造は決して行わないでください。
- 使用中はお子さまから目を離さないでください。
- 梱包材は全て開封後、ただちに廃棄するか、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- 安全のため、破損・変形した場合は使用しないでください。
- 火気や熱源に近づけないでください。
- アーチはマットから外した状態でお子さまに持たせないでください。
- お子さまがアーチに寄りかかったり、アーチを支えにして立ち上がったりしないように注意してください。
- 高い場所や傾斜のある所、またベビーベッド・サークル内では使用しないでください。
- 長時間の睡眠やお昼寝には適していません。

■サイズ：(マット)約 幅83×奥行83cm、(アーチ取り付け時)約 高さ58cm

■重 量：約 0.7kg

■材 質：ポリエステル、ABS樹脂、ポリプロピレン、非フタル酸PVC(キャリーバッグ)

■Made in China

※製品の仕様は改善等のため予告無く変更される場合があります。



輸入販売
株式会社
日本育児

株式会社 日本育児

<https://www.nihonkui.co.jp>

本 社 〒541-0059 大阪府中央区博労町3-6-1 TEL.06-6251-7420

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 TEL.03-6231-0926

2023.02_NI