

OFF 100TVB DESK

取扱説明書 安全の為に必ずお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。



注意 故障、破損、けが、物的損害につながる可能性があります。

- 連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
- 商品を移動する際は、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。
- 床に傾きや段差のある不安定な場所での使用はおやめください。
- 商品の分解や改造はしないでください。
- 商品の上に乗らないで下さい。

お願い

- 時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は閉め直してください。
- 直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気・乾燥の著しい場所での使用はお控えください。
- 商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを貼付けないでください。表面材が剥がれます。
- 商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
- 商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残るおそれがあります。
- お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

可動天板の組み立て方

天板と脚をM6トラスボルト、木ダボで固定します。

まず、天板側板4箇所、外側2箇所に木ダボを差込みます。

脚4箇所、外側2箇所に天板に取付けた木ダボを差込みます。

最後に図のようにM6トラスボルトを穴に通し、締め付けてください。

部品明細

M6トラスボルト	棚ダボ	木ダボ
		
2本	16個	2本

ご準備いただくもの


プラスドライバー



落下注意！



可動天板の落下にご注意ください。



30cm以上

可動天板は必ず30cm以上本体にのせてお使いください。

