




くるんぱち




そのままでも
もちやすい!

輪っかにしても
もちやすい!!



ベビーカーなどにも
つけられます♪

ボールや
ネットなど
什器にもつけられます♪




風船の取り付け方法



- ①ふくらませた風船をよくねじって、割り口Aから輪に通します。
- ②輪に通した風船の口元をひっぱりながら、下の溝から上の溝へ矢印のように挟み込んで止めます。
- ③風船の取り付けが完成しました。

輪っかにするには…

棒を丸め、棒の先端部Bの穴をCの部分に引っかけると輪になります。



ぱちん!

突起部の下までおはなをしうかりと押し込んでください。



⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方は必ずお読み下さい。

- くるんぱちは機能上、細くなっておりますのでご注意ください。
- 使用目的以外は絶対にお使いにならないでください。
- 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

対象年齢
3才以上