



# 三脚ポール台 取扱説明書

セット内容 適合ポールサイズ / 外径φ22~25mm まで



●三脚台……………1台




●ネジ……………1個



## 取り付け方法

1

三脚台のネジを緩めます。




2

脚部分を外側へ広げます。  
ある程度広がったら、中心の  
芯を上下に動かして  
脚幅を調節します。


**ご注意ください!**

脚幅は、広げすぎたり  
狭すぎたりしないよう  
適正幅でのご使用を  
お願いします。



3


脚幅の調節ができたなら、  
上部のネジをしっかりと締めて  
固定したら完成です。



4

差し込む

のぼりのポールなどを  
差し込んでお使いください。



## 取扱い上の注意

- 取り付け時、軍手の着用を推奨いたします。
- 屋内用の商品となっております。屋外での使用はお避けください。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- 濡れたまま放置しますとサビの原因になりますので、ご注意ください。
- 転倒・破損防止のため、脚幅は、適正幅でのご使用をお願いします。
- 三脚が開きにくい場合があります。破損防止のため、無理に広げないようお願いします。