

新品ホワイトボード・ブラックボードの取扱いについて

【日常のお手入れ方法】

- 1.ボード面は“ホーロー”です。定期的に“水ぶき”をして下さい。
 - ・特に、光沢度の低い製品はマーカーが消しにくくなりますが、水ぶきで解消します。
 - ・但し、水ぶきの際に“洗剤”(酸性・アルカリ性・中性を問わず)は使用しないで下さい。
- 2.常にレーザーや粉受部に付いたマーカーの粉を取り除き、清潔に保って下さい。
- 3.かすれたマーカーは、消えにくくなりますので、早めに新品と交換して下さい。

【主な禁止事項と注意事項】

- 1.ボード面に強い衝撃を与えないで下さい。
 - ・ボード面に塗装剥がれ・折れ・凹み等が発生すると復元できません。
- 2.ボード面に傷をつけないで下さい。
 - ・画鋲・ギ・ピン・カッター「破れたボード消し」等を使用しないで下さい。
- 3.ボード面に手を触れないで下さい。
 - ・手の油分を付着させないで下さい。触れた場合は板面をすぐ水拭きして下さい。
- 4.ボード面に異物が付着しないようにして下さい。
【例】・セロテープ・両面テープ等の付着材・濡れたチョーク・濡れたボード消し
- 5.ホワイトボードはホワイトボード用マーカー、ブラックボードはブラックボード用マーカー以外の筆記具は使用できません。
 - ・ホワイト・ブラックボード用以外のマーカー・マジック・サインペン・クレヨン等は使用できません。
- 6.ボード面とマーカーとは相性があります。
 - ・マーカーのメーカー・種類・品質・製造方法などにより消しにくい場合があります。
 - ※詳しくは、マーカーメーカー担当者または鋼板メーカー担当者にお問い合わせ下さい。

まれに新品の黒板の表面に養生材の粘着が残っている場合があります、書き消しにくいことがあります。その際は一度、「水拭き」をしていただくと解消されます。水拭きの要領は、「日常のお手入れ方法」を参照してください。