FUNLAB

01

ユーザーマニュアル（基本操作編）

使い方



4つのモード選択
1.微風（自然風モード）――ボタン1 回
2.中風（清涼風モード）――ボタン2回
3.強風（強涼風モード）――ボタン3回
4.おやすみモード――ボタン4回

3秒長押し――電源オフ

LEDライト：
1.動作中――緑
2.充電中――赤
3.満充電――青

＊FUNLAB 01は充電しながらご使用出来ます。

製品仕様

製品名：スタンド付きポータブルミニファン
型番：Funlab 01
バッテリー容量：1500~2500mAh
動作時間：約3-15時間(2500mAh)
電圧：5V/1A
出力：5V 170MA 0,8W 2500 of Fan Speed Gear
7V 250MA 1.6W 3300 of Fan Speed Gear
9V 350MA 3.0W 3800 of Fan Speed Gear
連続使用時間：500分
充電時間：3時間
サイズ：210*105*40mm
スタンド：64*45mm

【使用上の注意】
1.本品を使用する際には、充電してからご使用ください。
2.充電が少ない時に本製品を使用しないでください。また、
充電が少ない場合には充電して下さい。
3.火気の近くや熱機器など、極端に高温の場所に放置しないでください。
変形・変質の原因となります。
4.腐食性ガスのある環境で保管しないでください。
また防水機能はありませんので、水に濡れたり落下などの強い衝撃には
対応しておりません。
5.小さなお子様とペットの手の届かない所に保管してください。
6.本製品を使用する際には、15℃～60℃の環境でご使用ください。
7.本製品の分解はしないでください。破損、分解した場合、弊社では
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
8.本製品から万一、液体が漏れて目に入った場合、目をこすらずに
すぐに水で洗ってください。すすいでも目に違和感等がある場合は
眼科医にご相談ください。
9.マニュアル通りご使用ください。
お客様の過失及び誤った使用方法による機器や本品の破損につきまして、
弊社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

充電方法



MicroUSBをハンディファンのソケットに接続し、USB側をパソコン、
もしくはアダプターに接続してください。

お問い合わせ
ギャレリアインターナショナル
〒150-0002東京都渋谷区渋谷2-8-2 荻津ビル2階
TEL : 03-4500-8253