

背中と腰、 両方暖か!

冬の注目度No.1、ヒーター系商品。特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。発熱箇所は背中と腰の2か所。価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけます。

167 ヒーター内蔵ベスト
90. クロ

HEATWEAR


POINT

▶ 背中と腰の2か所を同時に暖める

▶ スーツの下にも着られるインナーベスト ▶ お手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
▶ 手洗いで丸洗い可能 ▶ 低温やけど防止機能 ▶ 電源はUSBケーブル対応



左内側バッテリー
ポケット付き。



両脇ファスナー
ポケット。



背裏のアルミプ
リントで保温性
アップ。



19. ディープネイビー



90. クロ

167 ヒーター内蔵ベスト

¥11,500 (税込 ¥12,650)


※3Lは¥550(税込)プラス、4L・5Lは¥1,100(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ボタン(ドットボタン)

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	36	38	40	42	44	46	48
胸囲	96	102	108	116	124	132	140
着丈	58	60	62	65	66	67	68

素材: [表] 高密度タフタ ポリエステル100%
[裏] アルミプリント、タフタ ポリエステル100%
[中綿] ポリエステル100%

電源 5V・2A以上(リチウムイオンモバイルバッテリー)
※お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます。
※必ず電圧は5Vを、電流は2A・2.1Aのモバイルバッテリーをお使いください。
※規定以上の電圧、電流が流れると故障の原因になります。



■ 背中と腰から暖まる!



背中と腰に内蔵されたヒーターで強(60°C)中(50°C)弱(40°C)の3段階の温かさが続きます。

■ アルミ裏地で保温性アップ




アルミ裏地で熱を外に逃がさず、衣服内の温度を保持してくれます。

■ 手洗いで洗濯可能

汚れてしまった場合でも、内蔵ケーブルをつけたまま手洗い洗濯が可能です。
※洗濯の際はケーブルをポケットに入れ、ファスナーを閉じてください。
※バッテリーは必ず取り外してください。

■ 前端的の折り返し

ボタン位置で前足を内側に織り込むことでVネックの角度を変えることが出来ます。
※折り返し端を保持する機能はありません。



■ 安全機能付きで安心

発火や低温火傷を防止するための安全機能が備わっています。



タイミング機能
低温火傷を防止するためスイッチONから約2時間で自動的に停止します。再度使用する場合はもう一度スイッチをONにします。

【使用方法】

- 1 内ポケットにある電源コードにバッテリーを繋ぐ。
- 2 バッテリーをポケットに収納し、ファスナーを閉める。
- 3 前身頃左胸のスイッチを長押しして起動。

※起動しない場合はバッテリー本体のON/OFFボタンをONにして再度長押ししてください。



※押すたびに温度が変わります。

- 4 長押しして停止。

161 モバイルバッテリーセット

¥8,300 (税込 ¥9,130)

(バッテリー本体)

外形寸法	高さ約91×幅約63×厚み約23(mm)
製品重量	約185g
内蔵電池	リチウムイオン電池
電池容量	10,000mAh
入力電圧	DC 5V/2A(MAX)
出力電圧	DC 5V/2.1A(MAX)
充電時間	2A使用時 約6時間
充放電回数	約300回

(ACアダプター)

入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz 0.35A
出力電圧	DC 5V/2A

付属品: USBケーブル、取扱説明書



167
ヒーター内蔵ベスト
90. クロ