



Height Meter


部品



必要な道具



使い方



注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

気をつけなければいけない注意事項 **やつてはいけない禁止事項** **しなければいけない強制事項**

組立・設置

- 落下、けが、破損の原因**
 - 設置場所は、体や物が触れる場所は避け、下にはものを置かない。
 - 振動のある場所や、不安定な場所に取り付けない。
 - 強度の強い材質や構造の壁面や柱に取り付ける。
 - 必ず水平・垂直になるように取り付ける。
 - ねじが垂直にならない場合は、垂直になるようにねじを取り付け直す。
- 変色や変形の原因**
 - 屋内で使用する。
 - 直射日光や熱、暖房器具の風が直接あたらない場所に置く。
- 割れや反りの原因**
 - 冷暖房の風が直接あたらない場所に置く。
- けがの原因**
 - 壁と本体の間に指をはさまないように注意する。

- 色移りや破損の原因**
 - 設置の際は、本品と接地面(壁または床、棚など)をこすったりしない。

使用

- 落下、転倒、けが、破損の原因**
 - 小さなお子さまの手の触れない場所で使用する。
 - 付属の部品は、小さなお子さまの手の届かないところに置く。
- 本品を本来の使用目的以外で使用しない。**
 - 分解や改造などをしない。
 - 横方向からの衝撃を与えること、横に揺らしたりしない。
 - 集中的に荷重をかけない。

使用

- 落下、転倒、けが、破損の原因**
 - 本体が設置場所からはずれる恐れがある為、下から持ち上げるような力を加えない。
 - 貴重品やこわれやすいものを近くに置かない。
- 変形、破損、発火の原因**
 - 屋外や湿度の高い場所、直射日光のあたる場所で使用しない。
- 色落ち、変色の原因**
 - ぬれた手で触ったり、水でふいたりしない。
- 変色や破損、災害の原因**
 - 火気・暖房器具に近づけない。
 - 本品に割れや欠けが生じた場合は、すぐに使用をやめる。
- 火災や変色の原因**
 - ストーブなど火のそばで使用しない。

お手入れ

- ひび割れや変色、変形の原因**
 - 本体の表面を水気の多いぞうきんなどで拭かない。
 - クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わない。

■免責事項

- 本品の利用について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為の損害賠償責任は、本品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本品の使用に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびに損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

使用上の注意

●取りつける壁がうすいベニヤ板や石膏ボード等の場合は裏に間柱が通っている場所に取りつけてください。予期せぬ事態で本品が落下することも予想されますので、本品の近くに貴重品・家具・陶磁器等は置かないようにしてください。●強力な磁石を使用しておりますので、磁気干渉により破損・故障の原因になるものには近づけないでください。磁気干渉により破損・故障等が発生した場合、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●割れ、欠け、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。●木はデリケートな素材です、落としたり強い力を加えると欠けたり割れる場合がございますのでご注意ください。●水に濡れた場合は速やかに柔らかい布で水分を拭き取ってください。●天然の木材を使用しているため、木目や色味がそれぞれ異なります。あらかじめご了承ください。●予告なしに仕様変更する場合がございます、ご了承ください。

お手入れについて


●薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。●ねじは定期的に点検し、緩んでいるときはしっかりと締めてください。

設置方法

取り付け時は丈夫な壁や柱などに取り付けてください。

1 | 本体を組み立てる


本体上部と下部を付属の金具と小ネジを使い、ドライバーで固定します。金具には裏表があるので、ご注意ください。



2 | 取り付け位置を決める

メジャーまたはガイド紙を使い、壁面にあける上下2箇所の穴の位置を決めてください。


取り付け位置が決まったら、キリで下穴を開けてください



3 | 下段のネジを固定する

②あけた下段の下穴にネジを固定してください。

本体にひっかかるようにネジ頭を5mm程残して固定してください。



4 | 上段のネジを固定する

下段をひっかけ、本体を垂直にしてから上段の下穴にネジを差し込んで奥までしっかりと完全に固定してください。

最後にフタをとりつけてからご利用ください。

