


# INSTRUCTIONS FOR USE AUTOMATIC CHRONOGRAPH MOVEMENT

SELLITA 1/4 SW510

# HERBELIN

HORLOGER CONTEMPORAIN DEPUIS 1947



## HANDS

- A.** Hour hand 時針
- B.** Minute hand 分針
- C.** Chronograph seconds クロノグラフ秒針
- D.** Seconds hand 秒針
- E.** 30-minute counter 30分計
- F.** 12-hour counter 12時間計
- G.** Date 日付表示

## FUNCTIONS

- 1.** Manual winding / Running position 手巻き/稼働位置
- 2.** Date correction 日付表示調整
- 3.** Time setting with stop-seconds 秒針停止機能付き時刻設定
- P1.** - **Start:** 1<sup>st</sup> push スタート:1回押す
  - **Stop :** 2<sup>nd</sup> push ストップ:2回押す
  - A 3<sup>rd</sup> push restarts the stopwatch  
3回押すとストップウォッチが再スタートします
  - The 4<sup>th</sup> push stops it, etc.  
4回押すとストップウォッチがとまります
- P2.** **Resetting the stopwatch**  
1回押すとストップウォッチがリセットされます