


INSTRUCTIONS FOR USE SIMPLE QUARTZ MOVEMENT

HERBELIN

HORLOGER CONTEMPORAIN DEPUIS 1947



RONDA 5 1/2 751
RONDA 7 3/4 774



HANDS

- A. Hour hand 時針
- B. Minute hand 分針

FUNCTIONS

- 1. Running position 通常使用時のリューズ位置（押し込まれた状態）
- 2. Time setting 時刻を合わせる時のリューズ位置（引っ張り出した状態）