

Bloomingville

Pendant Lamp

LBV-02(Green)

LBV-03(Rose)

器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングが取り付けしていない場合は、電気工事に依頼してください。



適合ランプ


口金 / E-17

LED電球 / 4W

* 付属のLEDランプは、白熱電球のイメージを再現したLED電球になります。
光の色、雰囲気、デザインを重視したもので、耐久性はございません。
長期にわたり切れないランプではないことを予めご了承ください。

器具のはずしかた

引掛シーリングボディ
側面のボタンを押し
ながら、左へまわします。



修理サービス


ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。なお、ご相談される場合は器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

器具の取り付けかた

1. 取り付けようとしている場所の壁スイッチがOFFになっているか確認して、OFFになっていなかったら、OFFにしてください。
2. 引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、右にまわします。
3. ソケットを押しえながらランプをソケットにねじ込んでください。
4. 壁スイッチをONにして点灯すれば、完了です。


ランプ交換は、壁スイッチを必ず、OFFにしてから、ランプが十分に冷えたことを確認してから
上記を逆手順でおこなってください。

点灯しない場合は、ランプがソケットにしっかり入っていないか、ランプが切れている場合が考えられますので、ご確認ください。



●シーリングカバーの取付け●

コードを挟んでシーリングカバーを組立ます。そして静かに押し上げ、引掛シーリングにかぶせます。



* 本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

販売元 / 高野木工株式会社 〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 TEL(代表) 0942-53-7813

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。