


Bloomingville

SILAS TABLE LAMP

LBV-21


器具のつかいかた



電源プラグがコンセントから、外れていることを確認してからおこなってください。

1. 本体のソケットにランプをねじ込んでください。
ソケット横にある固定台座にシェード固定金具を差し込みます。金具の針金部分をつまんで台座の前で広げると楽に差し込みます。シェード固定金具を差し込んだら、金具に付いているキャップを下までおろして取り付け部に差し込んでください。
2. シェード固定金具がしっかり固定出来たか確認したら、シェードをシェード固定ネジに差し込みます。(図2)
平座、歯付き座金を入れてから、キリンの頭部をネジ穴に合わせて
3. 時計回りに回して固定します。胴体と同じ方向を向いたらそれ以上は、締め込まないでください。**首は、少し緩いくらいにして調整してください。**
電源プラグをコンセントに差し込みます。
4. スイッチの「・」を押すと点灯します。
点灯しない場合は、ランプがソケットに取り付けられていないか新しいランプを用意して、再度とりつけをおこなってください。
ランプが切れている場合がございます。
ランプ交換は逆順序で行なってください。
(ランプが十分に冷えてからおこなってください。)

点灯・消灯のしかた



1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. スイッチの「・」の方を押すと点灯します。
3. スイッチの「・」ない方を押すと消灯します。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

*本製品は改良のため、予告なく変更することがございます。ご了承ください。

適合ランプ

□金/E-26 LED電球/5W (40W形相当)

*こちらの商品は、ランプ別売りになります。適合ランプを別途お買い求め頂き、取り付けてください。

販売元/高野木工株式会社 〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 TEL(代表) 0942-53-7813

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

2024-03(A)