

# EBB&FLOW

## ROWAN PENDANT-17

## LEF-01 LEF-04 LEF-07

### 器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。  
引掛シーリングが取り付けしていない場合は、電気工事店に依頼してください。



### ご注意ください。

引っ掛けシーリングカバーの縁の部分が加工上薄くなっているために鋭利になっております。  
引っ掛けシーリングを取り付けるときは、シーリングカバーを下に十分さげからおこなってください。




### 適合ランプ

口金 / E-17 LED電球 / 4W

### 器具のはずしかた


引掛シーリングボディ側面のボタンを押しながら、左へまわします。



### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

### 器具の取り付けかた



1. 取り付けようとしている場所の壁スイッチがOFFになっているか確認して、OFFになっていなかったら、OFFにしてください。
2. ソケットについている、ソケットリングをゆるめて外します。
3. 引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、右にまわします。
4. ガラスシェードをソケットの下から穴にさしこみます。
5. ガラスシェードの下から、ソケットリングをソケットに入れてガラスシェードがしっかり固定するまで締め込みます。
6. ソケットを押さえながらランプをソケットにねじ込んでください。壁スイッチをONにして点灯すれば、完了です。
7. 点灯しない場合は、ランプがソケットにしっかり入っていないか、ランプが切れている場合が考えられますので、ご確認ください。

\*本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

販売元 / 高野木工株式会社 〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 TEL(代表) 0942-53-7813

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。