

# It's About RoMi

## CARDIFF TABLE LAMP



# LRM-11 LRM-12 LRM-13

### 器具のつかいかた

電源プラグがコンセントから、外れていることを確認してからおこなってください。

1. 本体ベースと支柱を取り付けます。
2. 支柱をベースに差し込んで、図のように向きにきをつけてナットを付属の工具を使ってしっかりと固定してください。  
本体のソケットにランプをねじ込んでください。  
電源プラグをコンセントに差し込みます。  
スイッチの「・」を押すと点灯します。  
点灯しない場合は、ランプがソケットに取り付けられていないかランプが切れている場合がございます。  
新しいランプを用意して、再度とりつけをおこなってください。  
ランプ交換は逆順序で行なってください。  
(ランプが十分に冷えてからおこなってください。)


ご使用にあたり  
コードを本体で踏まないようにしてください。  
断線、点灯不良、器具の転倒の原因になりますのでご注意ください。



### ●ご注意

共通部品を使っていることから左図(3.)のように上から見てシェードが可動しますが、シェードを下に向けた状態で左右に動かすとシェードと支柱と干渉して傷がつきますので下向きの際は曲げないでください。

### 点灯・消灯のしかた



1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. スイッチの「・」の方を押すと点灯します。
3. スイッチの「・」ない方を押すと消灯します。

### 適合ランプ

口金/E-17 LED電球/4W

### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

\* 本製品は改良のため、予告なく変更することがございます。ご了承ください。

販売元／高野木工株式会社 〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 TEL(代表) 0942-53-7813

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。