

# 取扱説明書（木製ロフトはしご）

このたびは、北欧の森の木製ロフトはしごをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。  
また、お読みになった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

安全のために必ず守っていただきたいこと


この取扱説明書に書かれた使い方以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされましても責任を負いかねますのでご了承ください。



## 警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

はしごを安全に使用できる最大重量は100kgです。



体重と荷物の重量合計が100kgを超えないようにしてください。  
はしごが破損する恐れがあります。

収納してあるはしごに昇降しないでください。



両脚が床面に接地していない状態では荷重に耐えられず、はしごが脱落・破損する恐れがあります。

はしごに背を向けて昇降しないでください。



バランスを崩して、転落する恐れがあります。

はしごへ同時に2人以上乗らないでください。




2人以上で昇降すると接触により落下する恐れがあります。



# 警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

はしご本体に亀裂などの不具合を発見した場合は、使用しないでください。




はしごが破損する恐れがあります。直ちに使用を中止して、販売店や工事店に連絡してください。

ビス類・フック・踏板などにガタツキや緩みを感じた場合は使用しないでください。




はしごが破損する恐れがあります。ガタツキや緩みなどの異常を感じたら、直ちに使用を中止して、販売店や工事店に連絡してください。

両足カバー（滑り止め）が床面に直接密着していることを確認してから昇降してください。



フロアマットやカーペット上に設置したり、両脚の底に何かを貼ると、使用者がバランスを崩して転落したり、はしごが脱落・破損する恐れがあります。

はしごを昇降パイプやフックにかけずに昇降は行わないでください。また、はしごを水平にしてのご使用もお控えください。



想定外の荷重がかかり、破損や足を滑らせて転落やケガをする危険があります。必ず適切な設置角度で使用してください。

はしごから飛び降りたり、飛び乗ったりしないでください。



瞬間的に踏板へ大きな荷重がかかり、破損により落下しケガをする危険があります。

業務用や屋外では使用しないでください。



この製品は屋内の一般家庭用です。業務用や屋外で使用すると使用頻度オーバー、劣化や変形し、破損により落下しケガをする危険があります。



## 注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

- **はしごに乗った状態で他の作業をしないでください。**  
身体の安定が得られないような荷の上げ下げや、横の壁に手を伸ばしたりするとバランスを崩して転倒や転落する恐れがあります。
- **使用中ははしごの周囲に危険物を置かないでください。**  
思わぬ事故やケガをする恐れがあります。
- **お子様やお年寄り、体の弱い方が使用するときには必ず保護者が保護し、落下しないように注意してください。また、体の調子が悪い時のご使用はお控えください。**  
バランスを崩して、転倒や転落する恐れがあります。
- **使用に適した服装で使用してください。スリッパなど底の滑りやすい履物で昇降しないでください。**  
はしごに引っ掛かったり、踏みはずしてケガをする恐れがあります。
- **はしごをフックにかける、または収納する場合は両手で操作してください。**  
はしご本体は長さや重量があるため、バランスを崩す恐れがあります。確実に引っ掛けないと、転倒や転落の危険があります。
- **はしごを持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。**  
変形やへこみ・破損の原因になります。
- **はしごの裏面は絶対に使用しないでください。**  
足を滑らせ転落する恐れがあります。
- **はしごの支柱から身体を乗り出さないでください。必ずはしごの中心を昇降してください。**  
身体を乗り出すとバランスを崩して、転倒や転落の恐れがあります。
- **ロフトの上から操作はしないでください。**  
はしごが脱落・破損したり、転落による事故やケガの原因となります。
- **はしごの踏板や手すり、支柱にワックスをかけないでください。**  
バランスを崩して転落する恐れがあります。

### ■ 日常のお手入れ・点検

ビス・ナット類のゆるみの点検、処置

→ スパナ・ドライバーなどで締め直してください。

脚カバーの点検

→ 裏面滑り止めがすり減っていたり、外れていた場合は使用せず、必ずお買い上げの販売店・工事店へお問い合わせください。

フックやパイプの点検

→ 変形やガタツキがある場合は使用せず、必ずお買い上げの販売店・工事店へお問い合わせください。

ホコリなどの汚れのお手入れ

→ 乾いた布で拭き取ってください。ワックスがけはしないでください。すべてケガの原因となります。

使用中に異常を感じたり、不具合が生じたとき

→ 使用を中止して、必ずお買い上げの販売店・工事店へお問い合わせください。

# アフターサービス・品質保証

## ◎アフターサービスについて

お買い上げの販売店・工事店へお問い合わせください。  
保証規定に基づき対応させていただきます。

## ◎保証について

### 保証期間

**ご購入日（納品書や請求書に記載の日付）より1年間**

### 保証内容

ご使用前の点検のお願い・取扱説明書・施工説明書などの注意書きに沿った施工・使用状態で、保証期間内に生じた、弊社の責任に起因する商品の不具合は、無償交換させていただきます。（下記の免責事項に該当するものを除く）

免責事項（保証期間内であっても、次のような場合には有料となります）

- ① 建物の設計・施工に起因する不具合
- ② 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- ③ 火災・地震・水害・落雷などの天災地変や、公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの不可抗力に起因する結露・腐食・反り・割れ又はその他の不具合
- ④ 冷暖房や部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合
- ⑤ 建築躯体の変形など商品以外の不具合が生じた故障および損傷
- ⑥ 入居後における増改築や改修などに起因する不具合
- ⑦ 引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテナンスによる不具合
- ⑧ 取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗・摩耗・破損・変形などによる不具合
- ⑨ 経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変退色・汚れ・さび・カビ・劣化摩耗などの不具合
- ⑩ 用途外に使用された場合の故障および損害（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合など）
- ⑪ 犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの虫害に起因する不具合
- ⑫ 仕上げ面の傷などの不具合で引渡し時に申し入れがなかったもの
- ⑬ 保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
- ⑭ 商品発売時、実用化された技術では予防する事が不可能であった現象に起因する不具合
- ⑮ その他、上記免責事項に準ずるとみなされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの

株式会社ベストワン Best One

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-12-8 扶桑ビル 5F

TEL：045-620-5537 FAX：045-620-5547

受付時間：平日 10:00～18:00（土・日・祝日休）

ロフトはしごのご注文・見積りはこちらから



北欧の森<sup>®</sup>

<https://www.hokuonomori.net>