

ウォーターサーバーから異音がする場合の対応方法

以下のいずれかでお試ください。

- ウォーターサーバーを壁から離してみる。



ウォーターサーバーが壁に密着していることで振動音が壁を伝わり音が響くことがあります。壁から2～3センチ離して置いてください。

- ウォーターサーバーの下に緩衝材を敷いてみる。



床に直置きしている場合に床に音が伝わり響く場合があります。床とウォーターサーバーの間に緩衝材となるようなものを敷いてください。
※ウォーターサーバーが傾かないようにしてください。

- ウォーターサーバーの背面キャップを締める

ウォーターサーバーの背面中央にあるネジ(排水キャップ)がゆるんでいると、背面の網(放熱コンデンサー)と響く場合があります。

ゆるんでいたら、排水キャップをしっかりと締めてみてください。

