取 扱 説 明 書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末長くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧いただき、よくご理解いただいたうえ、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書はいつでも必要なときにご覧いただけるように大切に保管してください。

◆設置場所

警告 WAR.

- 不安定な場所やまくらもと、ベッドでのご使用は絶対におやめください。火災・焼損・火傷の原因になります。
- 器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に確実に取り付けてください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取り付けてください。器具落下によるケガの原因になります。
- 光源と被射体・壁からは15cm以上離してください。火災や被射体・器具の変形、変色、焼損の原因になります。
- この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用いただけません。火災、感電、絶縁不良の原因になります。
- 異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉塵などの影響を受ける場所では使用しないでください。火災、感電、落下、サビの原因になります。
- サウナ風呂などの高温の場所ではご使用いただけません。火災、焼損、火傷の原因になります。

注意 CAU.

- この器具は屋内専用器具です。屋外では使用できません。火災、感電、故障の原因になります。
- 寒暖の差の激しい場所では使用しないでください。感電、絶縁不良、電球破損、器具内部の結露の原因になります。
- この器具は周囲温度5℃～35℃、湿度45%～85%の中で使用してください。低温時、暗くなったり点灯しないことがあり、高温多湿下では焼損、過熱、故障、変色の原因になります。
- セードやランプの着脱、取り付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。器具落下によるケガの原因になります。

◆ご使用にあたって

警告 WAR.

- 指定の電球以外は使用しないでください。焼損、過熱、変色、変形の原因になります。
- 指定のセード以外は使用しないでください。火災、焼損、過熱、変色、故障の原因になります。
- 濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。
- 点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので素手で触らないでください。火傷の原因になります。
- 器具や電球を布や紙、アルミ箔などで覆って使用しないでください。火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。
- 点灯したまま器具を持ち運ばないでください。電線の損傷、火災、感電の原因になります。
- 電球外管が割れた場合は絶対に点灯しないでください。感電の原因になります。
- 器具の隙間や放熱穴などに金属類（針金・スプーンなど）を差し込まないでください。感電、故障の原因になります。
- 器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。
- 器具から煙が出たり、変な臭いがした場合は、速やかに電源を切り、お買い上げ店か当社までご連絡ください。そのまま使用を続けると火災、落下、ケガの原因になります。

注意 CAU.

- 器具や電源コードを無理に引っ張ったり、回転させたり、ねじったり、曲げたりしないでください。器具落下によるケガ、感電、故障の原因になります。
- 電源コードが損傷（芯線の露出・断線など）した場合、速やかにお買い上げ店か当社まで修理を依頼してください。そのまま使用を続けると火災、感電の原因になります。
- 器具の定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。誤って器具に過電圧を加えると電球の短寿命及び火災、過熱の原因になります。
- 器具に注意シールが貼り付けられている場合はその指示に従ってください。守っていただかないと、火災、感電、落下、ケガ、故障の原因になります。
- 器具や電球に着色しないでください。焼損、過熱、故障の原因になります。
- 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。感電、落下、焼損、過熱、変形、変色の原因になります。
- 使用しない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 目の健康のために、部屋の照明を併用し、スタンドの光源が直接目にあたらないように角度を調節してご使用ください。
- 電球を取り付ける際、また器具を点灯させる前に電球とソケットの金具部分にホコリやゴミなどの異物が付着していないか確認してください。異物がある場合は電源プラグをコンセントから抜いた状態で、異物を拭き取ってください。そのまま使用を続けると焼損、過熱、火災、故障の原因になります。

■天井配線器具について

下記の天井配線器具に取り付けることができます。

天井埋込ローゼット　角形引掛シーリング　丸形引掛シーリング

- ⚠ ·配線器具がひび割れたり、破損している場合は危険です。落下の恐れがあるので、必ず配線器具を取り替えてください。
- ⚠ ·配線器具が付いていない場合は、配線器具を取り付けてください。
- ·配線器具の取り付け·取り替えは専門の工事が必要です。

⚠警告

下記のような天井には取り付けできません。

簡単にたわむ天井　傾斜天井

◆取扱説明書で使用しているマーク

- **警告 WAR.** 人身事故の原因になる危険を示します。
- **注意 CAU.** 器具破損の原因になる危険を示します。
- このマークの付いている説明文は必ず守ってください。
- ⚠ このマークの付いている説明文は特に注意してください。

◆電球の交換

⚠ 点灯中や消灯直後は器具及び電球が高温になっています。しばらくしてから行ってください。

シール例

①必ず器具の電源を切ってください。
②組み立て方を参考に指定の電球と交換してください。
※指定電球は器具に貼り付けてある電球シールをご確認ください。

◆お手入れ

⃠ 必ず電源を切ってから行ってください。

安全のために約6ヶ月ごとに清掃·点検を行い、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。異常があった場合は使用をやめ、お買い上げ店か当社までご相談ください。

◎器具の汚れは柔らかい布か、中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取ってください。
◎シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけないでください。変質、故障の原因になります。
◎器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、故障、サビの原因になります。
◎セードの汚れはハタキで軽くたたいて落としてください。セードの丸洗いはしないでください。変形、変色、故障の原因になります。

◆廃棄

廃棄される場合は清掃回収者への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

A_200727

INTERFORM INC.

■各部の名称

図は一部抽象化した共通部品図です

⃠ まず部品の有無を確認し、不備の際はお買上げ店か当社までご連絡ください。



■組み立て方

⃠ 濡れた手では絶対に行わないでください。感電、故障の原因となります。
⚠ 必ず取り付け順序に従ってください。不備があると落下や転倒、ケガの原因となります。

1 電球の取り付け

電球を右に回して
ソケットに取り付けてください。



2 チェーン、コードの長さの調整

①お好みの長さになるようにチェーンをフックにかけて調整してください。



⚠ あまったチェーンは 高さ調整の注意 に準じてお取り外しいただいて結構です。
⚠ フックは必ずリングにしっかりと引っ掛けてください。

②あまったコードはシーリングカバー内に入れて調節してください。



⚠ 必ずチェーンの長さよりもコードの方が長くなるように調節してください。

警告 WAR. **高さ調整を行う際は、本製品を天井から取り外した状態で行ってください。**
※感電·落下·ケガ·火傷の原因となります。

高さ調整の注意

1.思わぬ事故を防ぐためにも、高さを調整する前に必ず軍手や手袋を着用してください。

2.チェーンをペンチ等の工具を使用してお好みの長さに調整してください。



⚠ 工具を使用するにあたって思わぬ事故を防ぐためにも工具の取扱説明書をよく読み、安全に使用してください。
⚠ チェーンの取り外しの際は、電源コードを傷つけないように注意してください。

3.チェーンの長さが調整できたら、再度しっかり固定されているか確認してください。

⚠ チェーンがしっかり取り付けられていないと製品が落下して思わぬ大きな事故になる場合があります。
⚠ コードは絶対に切ったりせず、そのままの長さで使用してください。
⚠ チェーンよりコードを短くすると製品の重量をコードで支えることになり断線やショート、落下の原因となるため大変危険です。
⚠ 余ったコードが電球やセードに付かないように、シーリングカバーの中に入れて長さを調節してください。

3 天井配線器具への取り付け

天井配線器具にプラグを差し込んでください。

■ ロック付プラグの取り扱い



⚠ 取り付け及び取り外しの際に、無理な角度で回したり、強い力で扱うとプラグが破損します。十分注意してお取り扱いください。

パイプにコードを巻き付け、シーリングカバーを天井に密着させ、固定金具を上げてパイプにネジを固定してください。



■ セットができたら
スイッチを入れて点灯を確かめてください。



商品についてのアフターサービスやお問い合わせは
株式会社インターフォルム
〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号
TEL:078-392-8423　FAX:078-392-8427