

安全上のご注意 - 必ずお読みください -

- 指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 製品に乗ったり、腰掛けたりするなど過度な荷重をかけないでください。
- 一部に片寄る過度な荷重は加えないでください。部材の破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。
- 立ち上がる際などに手すり代わりに使用しないでください。
- 踏み台代わりにしないでください。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。
- 保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。
- 修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをする恐れがあります。
- 破損や変形した状態では使用しないでください。
- 製品の上で陶器など底のざらついた物を直接置いて引きずらないでください。天板にキズがつく、凹む原因となります。

ご使用に際して

- 本製品は業務用ではありません。
- 振動のある場所や不安定な場所に設置しないでください。水平で、平らな安定した場所に設置してください。
- 移動させる際は、引きずらないでください。製品破損や床面へのキズ、ケガをするおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。
- 冷暖房器具の近くでのご使用はお避けください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因となります。
- 暖房器具使用時は、室内温湿度を適正に保ってください。冬場などの暖房器具による極端な乾燥は、天然木材の割れや反りの原因となります。
- ストープなどの引火するおそれのある物の近くに置かないでください。火災の原因となります。
- 製品に直接熱い物や濡れた物を置かないでください。反りやゆがみ、割れ、変色、カビなどの原因となります。
- 高温多湿な場所での長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。

お手入れについて

[保守・点検]


- 各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損の原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

[木部のお手入れ]


- ほこりは柔らかい布または、はたきで軽く払ってください。
- 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水に浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
- 過度なアルコール消毒剤でのふき掃除はお避けください。表面が変色や変質することがあります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。

各部名称・取り付け

[各部名称]



[取り付け]



- 床面保護のため、フェルトを脚部の底面に貼ってください。
- フェルトを貼る前に底面のほこりなどの付着物をふき取り、貼った後は全体をしっかりと押さえ、ムラなく接着してください。

※凹凸や継ぎ目などの段差がある床面では使用しないでください。フェルトがはがれて床面を汚したりキズつけたりする原因となります。

[天然木について]

本製品は天然木を使用しているため、製品ごとに天然木材特有の個体差(木目や色合いなど)があります。あらかじめご了承ください。

製品仕様

品番	:HM-4513
用途	:サイドテーブル
サイズ	:W33cm×H44cm×D33cm
材質	:天然木(オーク材)
表面加工	:ラッカー塗装
原産国	:中国

この取扱説明書の内容は予告なしに変換することがあります。
弊社はこの製品によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任は負いません。
この取扱説明書の製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。