


簡易型宅配ボックス SO-75

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご利用の前に本製品の部品を確認し、取扱いの注意事項を必ずお読みください。
また、安全にお使いいただくために、ご使用にあたっては注意事項をよくお読みください。
本書は大切に保管し、時々読み返してご使用ください

- サイズ(使用時): 外寸: (約) 幅550×奥行460×高さ340mm
内寸: (約) 幅520×奥行440×高さ330mm
- サイズ(収納時): (約) 幅550×奥行450×厚み50mm
- 重量: 1.8kg ■容量: 75L
- 外生地: ポリエステル100%+PVC/裏布: ポリエステル100%
ファスナー: 止水ファスナー

付属部品: ワイヤチェーン(ビニールコーティング) 2m 1本
南京錠2個(各鍵3個付)
宅配業者様への案内POP
取扱説明書(本書)



※デザイン及び仕様については予告なく変更することがございます。



警告

間違った使い方をした場合、人が死亡、または重症を負う可能性が考えられる内容を表示しています。

■お子様に触らせないでください。

お子様が使用したり遊んだりすることは絶対にやめてください。宅配ボックスの中に閉じ込められる可能性があり大変危険です。

■宅配物以外を入れないでください。

危険物や生き物(動物)、生もの(生鮮食品など)、要冷蔵物を入れないでください。人間に被害をおよぼす場合があります。

■製品を分解・修理・加工・改造をしないでください。


使用上の注意

- ※雨や風が強い時は使用しないでください。宅配ボックスが濡れたり飛ばされたりすると、宅配物の破損や不良の原因となったリケガをする原因となります。
- ※ソフトタイプのため、外から強い衝撃を受けやすい場所には置かないで下さい。
- ※本製品は完全な防水仕様ではありません。雨や水が心配な場所でのご利用にご注意ください。
- ※高温になる場所への放置、保管は避けてください。保冷・保温効果を保障するものではありません。
- ※南京錠の鍵の取扱いには十分お気をつけください。
紛失すると、宅配ボックス内の宅配物が取り出しや本体の取り外しができなくなります。
- ※宅配ボックスが南京錠で施錠したままでは、宅配物を投函できませんので、必ず南京錠を開錠した状態で内側のポケットに入れて設置してください。
- ※宅配ボックス内にハンコがない場合、宅配業者の受領ができないため、宅配物を投函できません。
宅配ボックス内に忘れずにハンコを入れてください。

保証に関しまして

- ※宅配ボックス、およびボックス内の荷物の盗難、破損については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- ※宅配ボックスの盗難や人的被害につきましては、一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- ※宅配ボックス内の宅配物の盗難や品質劣化につきましても一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- ※南京錠/ハンコの紛失・盗難に関して、一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部の名称



持ち手を使い荷物を運ぶ場合は重さ **15kg** までにしてください。

左右持ち手を使い平均に持ち上げてください。



■設置方法

- ① 側板を開いてボックスを組み立てます。
- ② 付属のワイヤーを本体のワイヤー取付穴に通します。反対側を玄関のドアノブや柱、窓枠の格子などを通して、先端を南京錠を使い施錠します。
- ③ 内側ポケット内にハンコと、もう一つの南京錠を**開錠した状態**で入れます。
- ④ フタを閉めた状態にしてください。

重要

より確実に宅配ボックスをお使いいただくために、配送業者様への宅配ボックス使用のご指示をお願いいたします。

万一の盗難やいたずらに等に備えて、大事なハンコは入れないでください。

設置する際には内側ポケット南京錠の鍵は絶対に施錠しないでください。宅配荷物が投函できなくなります。

MADE IN CHINA

旭興進株式会社

〒263-0003千葉県千葉市稲毛区小深町108-1

2017.11.21