



雨に強く、水に落ちても沈まない! アウトドアや防災用に便利なランタンライト。ALA-3406

吊るしても使える便利なフック付

電池の入れ方

- ①電池カバーを反時計回りに回して取り外します。
- ②単3形アルカリ乾電池4個を電池ボックスの \oplus/\ominus 表示に従って \ominus 側から入れてください。
- ③電池カバーを時計回りに回してしっかり閉めてください。

材 質 本体/ABS樹脂
ランプカバー/PS樹脂
サ イ ズ 約φ12×高さ21cm (ハンドルを立てた状態)
約190g (電池除く)
重 量 単3形アルカリ乾電池4個使用(別売)
使 用 電 池 単3形アルカリ乾電池4個使用(別売)
電 池 寿 命 連続点灯約14時間
(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用光源 0.3W白色LED×3灯
明るさ 約110lm

※本品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご使用済みの電池は、リサイクルをお願いします。

スマイルキッズ 旭電機化成株式会社


お問い合わせ先

〒537-0003 大阪市東成区神路4丁目3番18号

TEL (06)6976-1371

受付 9:00~17:00(土日・祝祭日を除く)

2019.8 © SMILE KIDS MADE IN CHINA



ALA-3406
水に浮くLEDランタンライト

紙 台紙
袋 プラ
袋: PP
4 962644 215454

台紙中面の注意事項も
よくお読みください。

⚠ ご使用上の注意

次のことを守らないと、ケガや電池の液漏れ・発熱・破裂、本品の故障・破損の原因になります。

- 電池は電池ボックスの \oplus/\ominus 表示に従い、 \ominus 側から正しい向きに入れてください。
- 長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、メーカーの異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ハンドルを持って引っぱったり、落下などの強い衝撃を与えないでください。
- 高温・高湿の場所には設置、保管、放置しないでください。
- 本品を火のそばなど高温になるところへは近づけないでください。
- 小さいお子様の手の届かない所に保管してください。
- 光が弱くなったり、点灯しない場合は、4本共新しい電池に交換してください。
- 光源のLEDは交換できません。