


AV-01 壁美人 AVボード

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
取り付けの際、お子様が部品などで遊ばないようにお気をつけください。
十分検査しておりますが、万一不良部品又は部品不足がございましたら
お手数ですが下記へ連絡ください。

[製造・販売元]
株式会社 若林製作所 新潟県三条市井戸場218-9
お電話 0256-34-6131

■完成図



取付は必ず2人で行ってください。

品質表示

■ 外形寸法／幅約100cm×高さ約25cm×奥行き約33cm
■ 主材／本体：パーキュル材 表面材：プリント化粧合板
壁面プレート：鋼板材 表面処理：メラミン焼付塗装
フィルム：ポリカーボネイト樹脂
針：ステンレス


■ 耐荷重／10kg
■ 原産国／日本製

△取り扱い上の注意

- 設置する壁面が雨漏りや水濡れの形跡がない事を確認してください。
- 使用荷重は厳守してください。(10kgまで)
- 内装用の大部分の石膏ボードの壁に固定できますが、一部の硬質石膏ボードの壁には固定できません。
- 濡れた物を乗せないでください。カビ、破損の原因になります。
- 固定された本体に乗りたり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様には十分ご注意ください。
- 固定された本体に衝撃を絶対に加えないでください。
- 衝撃が加わったり、地震が発生した場合は一旦、本体だけを外し、固定金具や針が少しでも浮いている場合は、針を抜き取り、再度打ち込みを行ってください。
- 固定金具等は、定期的に緩みや針の浮きがないか確認し、必要があれば再度ネジを締めたり、針の打ち込みを行ってください。
- ホッチキスの針は硬く尖っていて危険です。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 作業中も針だけがをしないように十分ご注意ください。また、床に落とした針は速やかに除去してください。
- 本来の使用目的以外でのご使用や、改造等は行わないでください。
- この取扱説明書はいつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

3 本体固定金具の取付



●壁面に取り付けた、④壁面プレートに⑤本体固定用金具を
⑥本体固定用ネジで、ドライバーを使い、下図の穴の
位置にそれぞれ固定します。
(左側は、⑤本体固定用金具の中央部右側の穴を使用します。)
(右側は、⑤本体固定用金具の中央部左側の穴を使用します。)



4 本体を本体固定金具にのせます

●③で取り付けた⑤本体固定用金具の上に①本体をのせます。


△このとき落下しないように十分気を付けてください。



■取り付け手順


1 取付位置を決める

- 本体の取り付け位置を決め、④壁面プレートの幅までカットしたマスキングテープを固定します。
- 片端を先に固定し、中央で⑪水平器を使いながら上下のバランスを取り、全体が水平になるように貼りつけます。(はなれた場所から水平になっているか確認してください)



2 壁面プレートを取付します 取付は必ず2人で行ってください。


- 1人が、マスキングテープに合わせ、④壁面プレートの上に⑪水平器を置き、全体が水平になるよう手でおさえてください。
- もう1人が、⑪水平器の泡が中心にある事を確認し、④壁面プレート最上部の両端の窓に⑨フィルムをはめ、⑩専用針をセッティングしたホッチキスで下図を参考に固定します。(両端を先に固定すると、後は手で押さえる必要がなく、残りの⑨フィルムを簡単にホッチキスで打てます。)



■裏面の安全上の注意を、お読みください。

3 壁面プレートに本体を固定

- 左右の⑤本体固定用金具の四隅の穴と、①本体裏面の取付穴の位置を合わせます。
- 本体を⑧ワッシャー・⑦本体固定ネジをドライバーを使い、四隅(合計8ヶ所)固定します。



4 棚板の取付

- 本体の中央部の仕切りの穴に、③ピンを左右同じ高さの位置に4ヶ所差込みます。(3段階の高さで取付できます。)
- 取り付けた③ピンに②棚板の溝が合うように乗せて完成です。

