


各部名称




充電方法




本製品の充電には、付属の専用充電ケーブルをお使い下さい。
充電中は、本体のインジケータ B が橙色に点滅し、
充電完了時に緑色に点灯します。

フル充電で約 24 時間連続でご使用いただけます。



Bluetooth 接続方法



電源ボタンを押して起動します。
本体のインジケータ A が白色に点灯します。



本体側面の Bluetooth マークを約 2 秒押すと
本体のインジケータ A が青色に点滅し
ペアリングモードになります。



お使いの機器で Bluetooth を起動させ、リスト
から「BeoPlay A1」を選択してください。
本体のインジケータ A が白色に点灯したら
ペアリング完了です。

初期化方法（リセット）

電源ボタンと Bluetooth ボタンを同時に約 3 秒間長押しすると、インジケータ A が赤色に点滅し、
全ての登録（ペアリング）情報が削除されます。