

【はじめに】



この設定は、ネットワーク利用（Wifi接続）時に使用できる機能です。
ネットワークに接続しない場合、時計の時間がズれてしまい、設定した時間通りにコンテンツ配信ができない場合があります。

スケジュール管理機能を使うと、時間を指定をしてコンテンツを配信することができます。



時計の設定

- ① 再生中に[menu ボタン]を押します。
→メニューで「**アプリを終了する**」を選び、
[OKボタン]を押します。

- ② リモコンの [十字ボタン] で写真内赤枠のアイコンを選択し、
[OKボタン]を押します。





- ③ リモコンの [十字ボタン] で、設定(右写真)のアイコンを選択し、[OKボタン]を押します。



以降の操作は、マウスでの操作を推奨致します。(リモコンでも可能ですが操作が難しくなります。)

- ④ STBのUSBポートにマウスを接続すると
使用が可能になります。

- ⑤ 左メニュー内にある、「日付と時刻」を選択します。




- ⑥ 画面右に表示される項目の内、日付を設定する場合は「日付設定」を選択。
時刻を設定する場合は「時刻設定」を選択してください。



⑦ 日付／時刻の設定



年／月／日／時間／分、それぞれ上段を押すと、数字が減り、下段を押すと数字が増えます。
設定が終わったら「完了」を押してください。



 赤枠の数字部分を押すと、数字が動きます。

日付と時刻の設定は完了です。

- [リターンボタン]を押します。
- アイコン内の[D-SMART ST]を押します。
- 配信画面に戻ります。




【コンテンツの配信日時設定】

設定画面を開きます。

→コンテンツ再生中に[menu ボタン]を押します。

→メニューで「設定画面を開く」を選び、
[OKボタン]を押します。


→スケジュール設定をしたいコンテンツを
選択し [OKボタン]を押します。



① 開始日時と終了日時を設定します。

- ・開始日時
 - ・終了日時
 - ・開始時刻
 - ・終了時刻
- をそれぞれ設定します。


→「変更」を選択



② 日付を設定し「完了」を押します。

開始日時と終了日時を入力したら
設定は完了です。

[メニューボタン]を押すと、
スライドショーが再開されます。




Wifiにつなげることで、時刻が自動的に更新されます。



※Wifi環境が整っていることが前提となります。

※別途Wifi dongleが必要となります。

- 1: STBにWifi dongleを挿した状態で、
アンドロイドTOP画面にいき、赤枠のアイコンを選択してください。




- 2: 「設定」を選択してください。




- 3: 「日付と時刻」を選択してください。



4:「日付と時刻の自動設定」にチェックを入れてください。




5:「Wifi」を選択します。



6: 使用できるWifiのパスワードを入れてください。

※画面下部にキーボードが表示されます。SIBIにマウスを挿すと、下部キーボードの入力がカンタンにできます。



7: Wifiに接続できれば完了です。自動的に時間情報が更新されます。

