

## ののじ クリスタルサファイアカトラリーシリーズ

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

### 使用上のお願い

- 本品は飲食用です。それ以外の用途には使用しないでください。
- 初めて使用する際は、食器用洗剤でよく洗ってからお使いください。
- 本品を振り回したり、投げたりしないでください。目に当たるなど、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 電子レンジでのご使用はできません。

### お手入れ・保管について

- 使用後は水洗いし、よく乾かして保管してください。
- 洗浄には柔らかいスポンジなどをお使いください。
- 金属タワシ、磨き粉、クリームクレンザーを使用しないでください。キズがつく原因となります。汚れが落ちにくい場合は、お湯に浸け置きしてから洗うと落ちやすくなります。
- 薬液消毒・除菌を行う場合は、各製品の使用方法に従ってお使いください。
- 直射日光の当たる場所や高温になるところに置かないでください。変形したり、変色・劣化の恐れがあります。
- 必ずお子様の手の届かない場所へ保管してください。